

Philips
Microchaîne haute fidélité



MCM166

Profitez d'une qualité audio exceptionnelle

Faites corps avec la musique grâce à la microchaîne Hi-Fi Philips MCM166. Profitez de vos CD-MP3 et de la lecture USB Direct avec accentuation dynamique des basses.

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Performances sonores de qualité

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Sources multiples pour plus de choix

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations
- USB Direct pour musique MP3

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

USB Direct pour musique MP3



Grâce à la transférabilité complète des fichiers, vous pouvez tirer parti des aspects pratique et amusant d'accéder à un plus vaste contenu de musique numérique grâce au port USB Direct intégré.

Présélectionnez jusqu'à 20 stations



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

10 W eff.



Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W eff.
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son 4 modes
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3"

Connectivité

- USB: Port USB
- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe
- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: Port MP3
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Arrêt programmé, Alarme CD, Alarme radio
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Horloge: Sur affichage principal

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Livret de garantie, Guide d'utilisation rapide, Câble ligne stéréo 3,5 mm
- Télécommande: Télécommande de 36 touches
- Mode d'emploi: Anglais, Français, Espagnol

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 326 millimètre
- Largeur de l'appareil: 147 millimètre
- Poids (emballage compris): 5,1 kg
- Hauteur de l'emballage: 270 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 231 millimètre
- Largeur de l'emballage: 370 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 209 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 153 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 134 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 233 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt
- Type de changeur: Haut



Date de publication
2024-05-07

Version: 1.0.2

UPC: 6 09585 17523 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com