

フィリップス  
ドッキングスピーカー



DS8500



## 優れた音質とスタイル

### 心奪われるサウンド

エレガントでシックなフィリップスドッキングスピーカーは PureDigital テクノロジーにより、iPhone や iPod のサウンドを高音質で再生します。近接センサーと直感的に操作できるリモコンで、詳細コントロールが可能です。

#### 優れたサウンドパフォーマンス

- きわめてクリアなサウンドを実現するピュアデジタル処理テクノロジー
- スピーカーの音響要件を満たす最適な音響容積
- 深く、引き締まった低音を再現する、正確に調整されたバスパイプ
- 携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー

#### シックで洗練されたデザイン

- 上質の正確なサウンドを実現する、美しい曲線を成すバックカバー
- iPod / iPhone をドッキングしてもしなくても、素晴らしい外観

#### 直感的な詳細コントロール

- コントロールパネルのバックライトを点灯する近接センサー
- スピーカーのデザインと仕上げをさらに際立たせるリモコン機能
- iPod / iPhone をケースに入れたままドッキング
- 無料の DockStudio アプリで、インターネットラジオや便利な機能を追加

PHILIPS

# 仕様

## iPhone 対応機種

- 互換性: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod 対応機種

- 互換性: iPod, iPod mini, カラーディスプレイ搭載 iPod, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2G, iPod touch 2G 8 / 16 / 32GB, iPod 5G, iPod nano 1G, iPod nano 2G, iPod nano 3G, iPod nano 4G, iPod nano 5G, iPod nano 6G

## iPod、iPhone アプリ

- アプリ名: DockStudio
- App Store から無料でダウンロード可能: ○
- 互換性: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- 再生: アルバム/トラックのナビゲーション, 再生コントロール
- サウンド設定: 5 バンドイコライザー, DBB, DSC フラット、ポップ、ロック、ジャズ、クラシック
- 時計: アナログディスプレイ, デジタルディスプレイ
- アラーム: 複数のアラーム, スリープタイマー, 目覚めの音楽, 目覚めの自然の音, 目覚めの写真
- 7000 以上のインターネットラジオ局: ○
- 世界の天気予報: ○

## オーディオ再生

- ドッキング再生モード: 次のトラック/前のトラックへの移動, 再生/一時停止

## サウンド

- サウンドシステム: ステレオ
- 音量コントロール: 大きく/小さく
- 出力: 2 x 15 W RMS



## ラウドスピーカー

- スピーカードライバー: 2 x 3 インチのフルレンジウーファー
- ラウドスピーカー拡張: 低音反響スピーカーシステム

## 接続性

- AUX 入力: ○

## 特長

- 充電可能なデバイス: iPhone, iPod

## 電源

- 電源: 100 ~ 240V AC、50/60Hz

## アクセサリ

- ケーブル/接続: 3.5mm ステレオライン入力ケーブル, 電源コード
- リモコン: ○
- その他: クイックスタートガイド
- 保証: 保証書, ワールドワイド保証ブックレット

## 寸法

- 総重量: 3.1 kg
- 梱包の奥行き: 158 mm
- 梱包の高さ: 220 mm
- 梱包の幅: 484 mm
- 重量: 2.3 kg
- 本体の奥行き: 139 mm
- 本体の高さ: 158 mm
- 本体の幅: 421 mm

# 特長

## ピュアなデジタルサウンド



高度なピュアデジタル音響処理テクノロジーは、iPhone / iPod からのアナログオーディオ出力を使用するドッキングプレイヤーの従来のアナログオーディオ処理テクノロジーと比べて、格段に優れたサウンドパフォーマンスを実現します。iPhone / iPod のデジタルオーディオ出力を収集し、回路の各段階でデジタル処理を採用することにより、信号対ノイズ比が大幅に高くなります。その結果、完全にバランスが取れた、極めてクリアなサウンドが実現します。

## 最適な音響容積

スマートなサウンド設計により、最高の低音を実現します。各ミッドレンジドライバーに割り当てられた音響容積は、スピーカーの音響要件を完全に満たしています。深く、引き締まった低音が出るため、力強く、豊かな低音の音色を楽しむことができます。

## 優れたサウンドを実現する、湾曲したバックカバー

滑らかで美しい、湾曲したバックカバーは、見えが良いだけでなく、音響的に優れた構造も成しています。ていねいに設計された曲線により、スピーカーキャビネットの堅牢性が高まり、劇的に内部共振が軽減されるため、より正確で自然なサウンドを再現できます。スピーカーのすばらしい外観と驚くべきサウンドの両方を楽しむことができます。

## 近接センサー



このオーディオファンのための最上位グレード機器では、ディスプレイをオフにすることができます - 音楽を最大限に楽しむために、そして電力をサウンドに集中できるように。近接センサー機能では、離れると機能キーのライトが自動的に消え、手を近づけると機能キーのライトが点灯するため、わずらわしさを感じることなく、音楽の操作を行うことができます。



発行日 2014-03-29

バージョン: 4.0.3

12 NC: 8670 000 77377  
EAN: 87 12581 60585 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com