

Philips  
หูฟังอินเอียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

ไมโครเวอริ์เสียง/

แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม.

สวมใส่กระชับและสบาย  
การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ  
IPX4  
เล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมง

TAT3255WT



## เสียงของคุณ การเคลื่อนไหวของคุณ

ไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่

หูฟังไร้สายที่แท้จริงที่สามารถป้องกันเหงื่อและน้ำกระเด็นได้นี้จะให้เสียงคุณภาพเยี่ยมและเวลาเล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมงด้วยชาร์จเคส และหากคุณต้องโทรเป็นเวลานาน คุณสามารถใช้หูฟังเพียงข้างเดียวในขณะที่อีกข้างหนึ่งชาร์จอยู่

### จับคู่ได้ง่าย มีการควบคุมด้วยเสียง

- ระบบจับคู่อัตโนมัติช่วยค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ
- เรียกใช้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ตโฟนอย่างง่ายดาย
- ปุ่มมัลติฟังก์ชันให้การควบคุมการฟังเพลงและการโทรเป็นเรื่องง่าย
- สลับระหว่างการฟังเพลงกับการคุยโทรศัพท์ด้วยไมโครโฟนในตัว

### เสียงดี คุณดี

- ฝาครอบหูฟังทำจากยาง ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
- สวมใส่ได้พอดีและสบาย
- ฝาครอบหูฟังชนิดนุ่มเพื่อความกระชับพอดีและการยึดแบบอินเอียร์ที่แน่นหนายิ่งขึ้น

### ใช้งานได้สูงสุด 24 ชั่วโมง

- 6 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง การชาร์จ 15 นาทีสำหรับการเล่น 1 ชั่วโมง
- ตัวจับเสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเนียม 6 มม. ให้เสียงที่ชัดเจนและเสียงเบสที่หนักแน่น
- การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4
- โหมดโมโน สลับใช้ไมโครโฟนและเอียร์บัด
- เคสชาร์จ USB-C แบบพกพา เล่นได้นานถึง 24 ชั่วโมง

PHILIPS

## หูฟังอินเียร์แบบไร้สายที่แท้จริง

ไดรเวอร์เสียง/แบบด้านหลังปิดสนิท 6 มม. สวมใส่กระชับและสบาย, การป้องกันน้ำกระเด็น/เหงื่อระดับ IPX4, เล่นเพลงได้นานถึง 24 ชั่วโมง

# รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- ช่วงความถี่: 20 - 20,000 Hz
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 6 มม.
- ไดอะแฟรม: PET
- ความต้านทาน: 16 โอห์ม
- ประเภทแม่เหล็ก: NdFeB
- กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 5 mW
- ความไว: 90 dB (1K Hz)

### การเชื่อมต่อ

- เวอร์ชัน Bluetooth: 5.1
- ไร้สาย
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- ระยะห่างสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
- รองรับตัวแปลงสัญญาณ: SBC
- ประเภทของการส่งสัญญาณไร้สาย: Bluetooth

### ด้านนอกกล่อง

- ความยาว: 37.5 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
- ความกว้าง: 27.5 ซม.
- น้ำหนักรวม: 4.231 กก.
- ความสูง: 24.5 ซม.
- GTIN: 1 48 95229 11018 9
- น้ำหนักสุทธิ: 1.176 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 3.055 กก.

### สะดวกสบาย

- กันน้ำ: IPX4
- โหมดโมโนสำหรับ TWS
- ประเภทของการควบคุม: ปุ่ม

### ด้านในกล่อง

- ความยาว: 17.8 ซม.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
- ความกว้าง: 12.8 ซม.
- ความสูง: 10.4 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.147 กก.
- น้ำหนักรวม: 0.507 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.36 กก.
- GTIN: 2 48 95229 11018 6

### กำลังไฟ

- ชาร์จใหม่ได้
- เวลาการเล่นเพลง: 6 + 18 ชั่วโมง
- เวลาสนทนา: 5 ชม.
- เวลาในการชาร์จ: 2 ชั่วโมง
- เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 mins for 1 hr
- ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ): Lithium Polymer (built-in)
- ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด): Lithium Polymer (built-in)
- ความจุแบตเตอรี่(เคส): 500 mAh
- ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด): 50 mAh

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ความสูง: 17 ซม.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
- ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
- ความกว้าง: 9.5 ซม.
- ความลึก: 4 ซม.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 5
- EAN: 48 95229 11018 2
- น้ำหนักรวม: 0.139 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.049 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.09 กก.

### ขนาดผลิตภัณฑ์

- ความสูง: 4.2 ซม.
- ความกว้าง: 3.6 ซม.
- ความลึก: 6.5 ซม.
- น้ำหนัก: 0.049 กก.

### อุปกรณ์เสริม

- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- จุกหูฟัง: 3 คู่ (S/M/L)
- เคสชาร์จ
- สายชาร์จ: สาย USB-C

### ดีไซน์

- สี: สีขาว
- วัสดุต่อหู: ซิลิโคน
- ที่ครอบหู: สีในหู
- ชนิดใส่ในหู: จุกหูฟังซิลิโคน

TAT3255WT/00

# ไฮไลต์

### IPX4

ด้วยการกันน้ำระดับ IPX4 หูฟังไร้สายที่แท้จริงนี้จึงสามารถกันน้ำกระเด็นได้จากทุกทิศทาง และยังกันเหงื่อได้ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อฟังเพลงท่ามกลางฝนตก

### เคสชาร์จ USB-C แบบพกพา

พร้อมออกสู่โลกภายนอกด้วยการชาร์จได้หลายครั้งในกระเป๋า คุณสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 6 ชั่วโมงจากการชาร์จเพียงครั้งเดียว บวกกับอีก 18 ชั่วโมงจากเคสที่ชาร์จเต็มแล้ว การชาร์จเพียง 15 นาทีด้วยเคสจะใช้งานได้ยาวนาน 1 ชั่วโมง การชาร์จเคสจนเต็มจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงผ่าน USB-C

### โหมดโมโน

หากต้องการรับสายเมื่อหูฟังมีแบตเตอรี่ต่ำ ก็เพิ่มช่วงเวลาในการพูดคุยได้โดยใช้เอียร์บัดข้างเดียว ในขณะที่ชาร์จอีกข้างอยู่ โดยไมโครโฟนจะทำงานคู่กับเอียร์บัดที่คุณใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถเปลี่ยนข้างได้เมื่อต้องการอีกด้วย

### สวมใส่ได้พอดีและสบาย

คุณจะได้รับเสียงที่ยอดเยี่ยมจากตัวรับเสียงนี้โอไดเมียม 6 มม. และคุณสามารถถือเคสของคุณได้อย่างสบายที่สุดด้วยการออกแบบที่กระชับพอดีและมีน้ำหนักเบา แผ่นครอบหูฟังที่นุ่มและเปลี่ยนได้ช่วยให้สวมใส่ได้พอดีกับหู

### ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

หากไม่ชอบแทร็คปัจจุบัน คุณก็สามารถข้ามได้โดยการกดปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ หากต้องการปรับเสียง ไม่รับสายและฟังเพลงต่อ ก็จัดการได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้ง่ายๆ ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงก้องให้เสียงที่ชัดเจนเมื่อคุณต้องการโทร

### ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

เปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องสัมผัส สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ตโฟน เล่นเพลง รับเส้นทางและตรวจสอบข้อมูลและอีกมากมาย

### การจับคู่ Smart Bluetooth

หูฟังพร้อมที่จะจับคู่ทันทีที่คุณนำออกจากเคสชาร์จ เมื่อจับคู่กันแล้วหูฟังจะจดจำอุปกรณ์ล่าสุดที่จับคู่ไว้

### 6 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

6 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง การชาร์จ 15 นาทีสำหรับการเล่น 1 ชั่วโมง

### ตัวรับเสียงนี้โอไดเมียม 6 มม.

ตัวรับเสียงอะคูสติกที่ทำด้วยนีโอไดเมียม 6 มม. ให้เสียงที่ชัดเจนและเสียงเบสที่หนักแน่น

### ฝาครอบหูฟังทำจากยาง

ฝาครอบหูฟังทำจากยาง ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

### ปลายปีกนุ่ม

ฝาครอบหูฟังชนิดนุ่มเพื่อความกระชับพอดีและการยึดแบบอินเียร์ที่แน่นหนายิ่งขึ้น

### สลักระหว่างการฟังเพลงกับการรับสาย

สลักระหว่างการฟังเพลงกับการคุยโทรศัพท์ด้วยไมโครโฟนในตัว



วันที่ออก 2024-03-08

เวอร์ชัน: 5.1.2

EAN: 48 95229 11018 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com