

Philips
Univerzálne diaľkové
ovládanie

SRU4002X



EasyZapper

Funguje s viac ako 800 značkami

Jednoduché a inteligentné univerzálne diaľkové ovládania na jednoduché prepínanie kanálov vášho TV a satelitného prijímača, káblovky alebo DVB-T set top boxu bez ohľadu na značku.

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Môžete ovládať: TV a Set-Top Box

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač

- Ideálna náhrada za rozbité diaľkové ovládania k TV Philips

Skvelé pohodlie

- Priamy prístup k vašim obľúbeným kanálom (4 zo 150)
- Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládanie
- Schopnosť učiť sa kopíruje funkcie z pôvodného ovládača

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips
- Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
- Otázky a žiadosti o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
- URC podporný servis cez určenú webovú stránku

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Počet tlačidiel: 19
- Predprogramované pre Philips
- Regulačné schválenia: Značka CE
- Jednoduché nastavenie systému
- Odolné voči ostriekaniu
- TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Výber AV, externý, 16:9, Ovládanie cez ponuku
- Univerzálna IR databáza: TV, KÁBEL, DVB-T, SAT
- Jazyky v manuáli: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
- Funkcie SAT/CBL: Kanál hore/dole, Oblíbené, Príručka, informácie

Príkon

- Životnosť batérie: 12 mesiacov
- Typ batérie: AAA
- Počet batérií: 2

Infračervené schopnosti

- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)



- Vysielač LED diódy: 1
- Univerzálna databáza IR kódu
- Počet značiek v databáze: Viac ako 800
- Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
- Uhol vysielača: 90 stupňov

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
- Čistá hmotnosť: 0,0527 kg
- Hmotnosť brutto: 0,22 kg
- Hmotnosť obalu: 0,1673 kg
- EAN: 87 12581 44083 1
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 26,5 x 19,5 cm
- Čistá hmotnosť: 0,3162 kg
- Hmotnosť brutto: 1,94 kg
- Hmotnosť obalu: 1,6238 kg
- EAN: 87 12581 44084 8
- Počet spotrebiteľských balení: 6

Hlavné prvky

Predprogramované pre Philips

Ak máte spotrebiče značky Philips, môžete použiť univerzálne diaľkové ovládanie bez programovania, pretože všetky tlačidlá sú vopred nastavené pre Philips.

Auto vyhľadávanie značky

Sprevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania je jednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si vyhľadá najvhodnejší kód pre vaše zariadenie.

Priamy prístup k oblúbeným položkám

Toto diaľkové ovládanie má tlačidlá oblúbených kanálov, ktoré môžete zmeniť na tlačidlá ikon vašich oblúbených kanálov. Jednoducho odstráňte krúžok okolo tlačidla oblúbeného kanálu, dajte dole priesvitný kryt a nálepku vymeňte za ikonu kanálu vášho oblúbeného kanálu (zo 150 dostupných nálepiek). Teraz môžete vaše oblúbené kanály voliť priamo.

Schopnosť učiť sa

Ak chcete dosiahnuť všetky funkcie pôvodného diaľkového ovládača, môžete z neho skopírovať prenášaný signál. Následne sa uloží do pamäte univerzálneho diaľkového ovládania.

URC servis v režime on-line

Podporný servis určený pre vaše diaľkové ovládanie, kde môžete nájsť všetky kódy pre všetky značky, je prístupný cez webovú stránku URC spoločnosti Philips.



Dátum vydania
2010-08-20

Verzia: 1.0.18

12 NC: 8670 000 41964
EAN: 87 12581 44083 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com