



Philips Streamium
Estación de música
inalámbrica

Streamium

WAS7005



My room my music



Music follows me



Music broadcast



USB
DIRECT



Disfrute de la música en toda la casa

Diversión y libertad musical totales

Con Philips WAS7000 instalado en cualquier habitación puedes reproducir al instante toda tu música preferida transferida de forma inalámbrica desde Music Center. Además, también puedes reproducir la música de GoGear o iPod mediante la base 2 en 1 opcional.

Disfruta al máximo de la música... sin cables

- Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP
- Transmisión inalámbrica entre el Music Center y las estaciones
- Funcionalidad de alarma y temporizador
- Estación base para GoGear y iPod (opcional)
- Reproducción USB directo

Fácil control y navegación

- Navegación sencilla por artista, álbum o lista de reproducción
- Music Follows Me, Music Broadcast, My Room, My Music

Gran calidad acústica

- Super Sound Panel ofrece un sonido nítido con bajos profundos
- Amplificador digital clase 'D' para lograr una gran calidad acústica

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Ajustes del ecualizador:** Clásico, Jazz, Neutro, Pop, Rock, Tecno
- **Potencia musical:** (20) W
- **Potencia de salida:** Potencia musical de 10 W+10 W
- **Mejora del sonido:** Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Ecualizador, Incredible Surround, Control de graves y agudos, Ecualizador inteligente
- **Tipo:** Altavoces Super Sound Panel
- **Control de volumen:** Subir/bajar control de volumen

Altavoces

- **Altavoces integrados:** 2
- **Tipos de altavoz:** Subwoofer integrado, Super Sound Panel, No extraíble

Reproducción acústica

- **Formato de compresión:** MP3, PCM, WMA
- **Modo de reproducción del disco duro:** Álbum, Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, Mismo artista, Mismo género, Pistas sin comprimir
- **Modo de transmisión del disco duro:** Transmisión Wi-Fi a 5 emisoras, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Compatible con etiquetas ID3 tag
- **Frecuencias de muestreo:** 8 - 48 kHz (MP3)

Grabación de audio

• :

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Autostore
- **Número de presintonías:** 60
- **Bandas del sintonizador:** FM

Conexión

- **Antena:** Dipolo FM

- **Entrada cinch de audio:** Entrada AUX analógica (centro/estación)
- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Potencia:** 220 V 50 Hz
- **Conexiones inalámbricas:** Adaptador LAN (802.11g)
- **Universal Plug & Play inalámbrico:** Activado
- **LAN con cable:** Ethernet (RJ 45) 1x

Comodidad

- Retroiluminación
- **Color de retroiluminación:** Blanco
- **Tipo de pantalla:** LCD, 128 x 96 matriz de puntos, 48 mm x 42 mm (estación)
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 vatio
- Conexión para auriculares
- **Idiomas de los menús en pantalla:** Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- **Mando a distancia:** 1 vía
- Indicación de la fuerza de la señal
- **Montaje en pared/colgado del techo:** Montaje en pared
- **Gestión del contenido digital:** Software WADM incluido

Accesorios

- **Baterías:** 2 AA
- **Mando a distancia:** Mando a distancia de 1 vía
- **Tarjeta de garantía:** Tarjeta de garantía
- **Cables:** Cable Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM de instalación y software WADM

Dimensiones

- **Dimensiones de la caja (LxFxA):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Peso de la caja principal:** 5,1 kg
- **Dimensiones del producto (LxFxA):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Peso del dispositivo:** 4,2 kg

Características destacadas

Universal Plug & Play

Universal Plug & Play es una tecnología estándar del sector que te permite conectar cualquier dispositivo con Universal Plug & Play para recibir y transmitir música. Wireless Music Center utiliza Universal Plug & Play para garantizar una conexión segura y estándar entre otros dispositivos y Universal Plug & Play. Puedes conectar de manera sencilla Wireless Music Center a otros dispositivos multimedia para recibir o transferir contenido.

Super Sound Panel

Super Sound Panel es un altavoz plano e innovador que utiliza tecnología de vanguardia para proporcionar sonido de alta calidad de banda completa en un altavoz compacto y plano.

Amplificador clase D

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo su mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia superior en un 90 % a la de los amplificadores AB convencionales. Una elevada eficacia a través de un potente y compacto amplificador.

Transmisión inalámbrica

Gracias a la transmisión inalámbrica no es necesario descargar y almacenar archivos de música en el dispositivo de audio. Al contrario, podrás escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten en flujo continuo a todas las estaciones de música al mismo tiempo. Llévate la música de una habitación a otra gracias a Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción. Music Broadcast transmite de forma simultánea la música que desees desde el Music Center a todas las estaciones. Además, con My Room, My Music, toda la familia podrá disfrutar de la música de las colecciones que desees en cualquier habitación equipada con un Wireless Music Center o Satélite.

USB directo

Con el modo USB directo, puedes simplemente seleccionar la música de un lápiz de memoria USB y reproducir todo el contenido con el centro. Todo lo que tienes que hacer es conectar el lápiz de memoria USB para reproducir la música o exportar el contenido desde Wireless Music Center al dispositivo.



Fecha de impresión
2007-03-14

Versión: 1.0

12 NC: 8670 000 31456
EAN: 87 12581 34541 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com