



Philips
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth®
Blå

BT51A

Gør plads til at danse

Tag musikken med ud med Bluetooth-højttaleren, der passer i lommen. Denne lille højttaler giver dig seks timers spilletid og klar lyd, selv ved maksimal lydstyrke. Den trådløse rækkevidde er 10 m. Masser af plads til at danse i hele rummet.

Lille højttaler. Klar lyd.

- 1,5" fuldspektret højttaler. Klar lyd
- Anti-clipping-funktion. Skru op uden forvrængning
- 5 timers spilletid

Altid klar

- Virkelig lille. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Virkelig let. Vejer kun 90 g
- Trådløs rækkevidde op til 10 m

Nem at parre. Nem at oplade.

- Bluetooth er klar til at parre ved start
- USB-opladning. Mikro-USB-kabel medfølger

PHILIPS

Specifikationer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, Globalt garantibevis
- Kabel: USB-opladningskabel

Kompatibilitet

- andre Bluetooth-aktiverede enheder
- fungerer sammen med: op til iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller ældre

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod

Design og finish

- Farve: Blå

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 W
- Lydsystem: Mono

Strøm

- Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)
- Drifttid på batteri: 5 t

Mål

- Emballagemål (B x D x H): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Produktmål (B x D x H): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Produktvægt: 0,135 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,18 kg

Vigtigste nyheder

Lille højttaler. klar lyd.

Med en vægt på 90 g mærker du knap nok, at du har denne lille højttaler med. 1,5" fuldspektret driver leverer klar lyd, selv når du skruer op for lydstyrken.

5 timers spilletid. Opladning via USB.

Batteriet giver dig 5 timers spilletid på en fuld opladning. Opladningen tager mindre end 3 timer, og det er nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.

Bluetooth-tilslutning

Parring med din Bluetooth-enhed er nemt. Bare tænd for højttaleren, og den er klar til at parre. Den trådløse rækkevidde er 10 m.

Anti-clipping-funktion

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder lydtoppe inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske toppe mindsker i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer toppe forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.



Udgivelsesdato
2022-05-12

Version: 8.1.4

12 NC: 8670 001 59292
EAN: 69 51613 99570 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com