



Philips
bežični studijski zvučnici

Bluetooth® aptX

Digitalni ulaz, analogni ulaz
Maks. 30 W

BTS3000G

Reproducirajte sve, budite glasni

Uživajte u snažnom Hi-Fi zvuku iz ovih studijskih zvučnika snage 30 W i nevjerojatnoj reprodukciji basova. Bežično usmjeravajte glazbu koristeći Bluetooth® aptX®. Iskoristite prednosti kompaktnog dizajna.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Maksimalna izlazna snaga od 30 W

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Bežično usmjeravanje glazbe uz Bluetooth s podrškom za Aptx
- Optički/koaksijalni ulaz za povezivanje televizora, računala ili igraće konzole

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

PHILIPS

Istaknute znač.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije

zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

Maksimalna izlazna snaga od 30 W

Maksimalna izlazna snaga od 30 W

Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil. Kompaktne komponente mogu se smjestiti u bilo koju prostoriju jer su tanke i malih dimenzija.

Digitalni optički/koaksijalni

Optički/koaksijalni ulaz za povezivanje televizora, računala ili igraće konzole

Bluetooth s podrškom za AptX

Bežično usmjeravanje glazbe uz Bluetooth s podrškom za Aptx

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: kontrola visokih tonova i basova
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 30 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 4-inčni woofer, Visokotonac od 15 mm
- Br. ugrađenih zvučnika: 2 x 2
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: AUX ulaz, Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz
- Bluetooth profili: A2DP

Snaga

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Adapter za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač (s baterijom)
- Upute: 16 jezika

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 5,33 kg
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 397 x 249 x 306 mm
- Masa proizvoda: 4,38 kg
- Dimenzije zvučnika (Š x D x V): 160 x 216 x 249 mm

Bluetooth kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom
- radi s: Bluetooth 4.0 ili starijom
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. generacije ili noviji

Kompatibilnost za optički/koaksijalni priključak

- Igraća konzola
- PC
- Televizijski



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 2.0.5

EAN: 87 12581 69504 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com