

Philips Pronto
Przedłużacz sygnału
podczerwieni

Pronto

SBCLI910



Większy zasięg, pewna kontrola

Łatwy w montażu przedłużacz sygnału podczerwieni współpracujący z Pronto i ProntoPro zapewnia praktycznie wolne od zakłóceń działanie urządzeń w wielu pomieszczeniach lub obsługę urządzeń poza zasięgiem wzroku.

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek

- Opcjonalny moduł rozszerzający IR umożliwia obsługę ukrytego sprzętu
- Sygnał o częstotliwości radiowej przechodzi przez ściany

Szybka i łatwa konfiguracja

- Regulacja pozwala prawidłowo umiejscowić przedłużacz sygnału podczerwieni
- Wskaźnik wykrywający źródła zakłóceń sygnału podczerwieni

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Połączenia

- Złącza nadajnika IR: 4

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- Nadawcze diody LED: 4
- Złącza nadajnika IR: 4

Praca w paśmie fal radiowych

- Adresy (identyfikatorów): 16
- Kanały: 4
- Łączność: 1-kierunkowa
- Częstotliwość (MHz): 433

Udogodnienia

- Wskazanie błędu

Zasilanie

- Zasilanie sieciowe: 230 V (+/-10/-15%) / 50 Hz

Wymiary

- Waga kartonu zbiorczego: 0,84 kg
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 1
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 110 x 30 x 79 mm
- Waga produktu: 0,060 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 50°C

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: 12 V DC, 400 mA
- Podwójne przewody nadajnika IR: 4
- Wydrukowana instrukcja użytkownika

Zalety produktu

moduł rozszerzający IR (podczerwień)

Moduł rozszerzający na podczerwień umożliwia kontrolowanie tradycyjnego sprzętu sterowanego podczerwienią przy użyciu częstotliwości radiowych.

Częstotliwość radiowa

Technologia radiowa umożliwiającą sterowanie urządzeniami nieznanymi się w zasięgu wzroku, np. przez ściany lub inne przeszkody. W pilotach wykorzystuje się dwa typy częstotliwości radiowej: sygnał radiowy zamieniany na sygnał składowy i sygnał radiowy zamieniany na podczerwień.

Regulowana antena

Osobna, regulowana antena ustala najlepsze umiejscowienie przedłużacza sygnału podczerwieni, umożliwiając praktycznie wolne od zakłóceń sterowanie urządzeniami znajdującymi się w wielu pomieszczeniach lub w trudno dostępnych miejscach. Antena ma wbudowany wskaźnik, który miga po wykryciu innego urządzenia podczerwieni lub źródła zakłóceń (np. kuchenki mikrofalowej). Im szybciej wskaźnik miga, tym gorsze jest ustawienie anteny.

Wskaźnik zakłóceń sygnału podczerwieni

Wskaźnik zakłóceń to czerwona migająca dioda wskazująca obecność źródeł zakłóceń w domu wpływających na działanie przedłużacza sygnału podczerwieni. Wskaźnik jest wbudowany w antenę i zaczyna migać w momencie odbioru przez antenę sygnału zakłócającego z urządzeń innych niż przedłużacz, np. z kuchenki mikrofalowej. Im częściej miga, tym gorsze jest ustawienie anteny, a w konsekwencji — działanie przedłużacza sygnału.



Data wydania 2007-12-12

Wersja: 1.0.3

12 NC: 9082 100 80126
EAN: 87 10895 90917 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com