

Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD

USB directo

MCM765



Sonido excelente y potente

con reproducción mediante USB directo

Diseñado para los que saben apreciar las innovaciones en estilo y tecnología, el equipo MCM765 de Philips emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música MP3/WMA desde tu reproductor portátil con MP3 Link y la reproducción USB Direct.

Placer sin límites

- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Disfruta de una potencia de salida total de 300 watts

Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Casetera Logic

Sonido y diseño refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen,

desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

MP3 Link para música portátil



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 300W
- Optimización del sonido: Incredible Surround, Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Tweeter piezoeléctrico, Woofer de 5,25 pulg., Rejillas de altavoces desmontables

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Tecnología de la casetera: Logic
- Modos de reproducción de cassette: Control electrónico de velocidad, Interrupción totalmente automática, Contador de cinta
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Parar, Retroceso rápido/Avance rápido, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Aleatoria

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD, Timer para grabar desde el sintonizador, nivel de grabación automático

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo

- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Conectividad

- Entrada auxiliar: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma de cinta, Timer, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Accesorios incl.: antena FM, Cable de corriente alterna, Adaptador de pin chato, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm
- Control remoto: Control remoto de 24 botones con batería de litio
- Guía de configuración rápida: Portugués (Brasil), español
- manual de usuario: Portugués brasileño, Español

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 175 x 252 x 360 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 175 x 252 x 214 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 524 x 353 x 408 mm
- Peso con empaque incluido: 10,16 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2010-09-12

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 38243
EAN: 87 12581 40515 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.