

Philips
汽車娛樂系統



CID2780

用於視訊及導覽的超清晰顯示屏

配備高解像度 LCD

配備 Philips 汽車娛樂系統 CID2780，時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 15.7 厘米 /6.2 吋全彩色顯示屏，預安裝中國道路交通地圖，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣

豐富您的影音娛樂體驗

- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- 用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽
- AV-IN 用於便攜式影片以及音樂播放
- 15.7 厘米（6.2 吋）全彩色顯示屏，帶觸控式面板

引導您輕鬆抵達目的地

- 內置導覽系統，帶有中國道路交通地圖
- 詳細的極坐標可用於快速查詢目的地

全功能超凡音效

- 內置 50 瓦 x 4 放大器用於播放完美音質
- 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
- 超級防震保護用於欣賞流暢音樂
- 內置藍芽接收器用於接聽電話以及音樂串流
- 後視相機模式用於安全備份
- 雙視訊輸出用於汽車後座的音樂輸出

PHILIPS

規格

影像 / 顯示

- 顯示屏幕類型：LCD TFT
- 屏幕對角尺寸：6.2 吋
- 螢幕比例：闊螢幕
- 主照明色：白色
- 光碟插槽的漫射燈：變色 (32K)

播放媒體

- 光碟：DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- SD/SDHC 卡
- USB 快閃磁碟
- AV-IN：適合便攜式音訊 / 視訊播放裝置使用

播放聲音

- 壓縮格式：杜比數碼解碼器，MP3，WMA
- 光碟播放模式：快速前進 / 反帶，下一張 / 上一張專輯搜尋，下一首 / 上一首曲目搜尋
- ID3 Tag 支援：歌曲標題、演唱者、專輯
- MP3 位元速率：32-320kbps 以及變動位元速率

影像播放

- 播放媒體：DVD、DVD-R/-RW、DVD+R/+RW、DVD+RW、VCD、SVCD、Picture CD、DivX
- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，章節重複，光碟功能表，快速反帶，快速前進，OSD，PBC，重複，從停止狀態恢復播放，向前搜尋 / 反向搜尋，慢速倒帶，慢速前進，靜態圖片，縮放
- 視訊光碟播放系統：NTSC，PAL
- USB Direct 播放功能：JPEG，DivX，MPEG4（簡易設定檔）

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：上午，FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 選台器增？功能：自動搜台並儲存
- 預設電臺數：18 (FM)，12 (AM)
- RDS：電台名稱，節目類型，新聞與交通資訊，自動頻率，電台資訊，無線電文字，新聞，RDS 時

鐘設定

音效

- 調平器：11 段
- 均衡器設定：古典，爵士樂，流行，搖滾樂，均衡，最佳，電音，用戶定義
- 音效增強：FullSound，MAX Sound，動態低音增強效果，音樂區域
- 輸出功率（最大）：50 瓦 x4 頻道
- 輸出功率 (RMS)：24 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）

連接

- 影像輸入：CVBS 視訊 (RCA) 1x
- 視訊輸出 - 類比：複合視訊輸出
- 前置放大器輸出：2 對 RCA（左 / 右），（4V）
- 次低音前置放大器輸出：帶增益控制
- 藍芽規格：A2DP，AVRCP
- 藍芽版本：2.1
- 方向盤遙控：（需使用第三者提供的轉接器）
- 提供導賞：（需使用選購的 GPS 套件）

配件

- 遙控器：超薄遙控（帶電池）
- 用戶手冊：巴西葡萄牙文，英文，西班牙文
- 快速入門指南：巴西葡萄牙文、英文、西班牙文

功率

- 電源：12V DC

尺寸

- 產品尺寸（闊 x 高 x 深）：188 x 116 x 245 毫米
- 機箱：2 Din

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone，iPhone 3G，iPhone 3GS，iPhone 4

兼容 iPod

- 兼容於：iPod，iPod classic，iPod nano，iPod touch



產品特點

DBB 動態低音增強效果



啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。

USB Direct 與 SDHC 卡插槽



憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。

內置藍芽接收器



藍芽免提功能可幫助您在駕駛時安全地接聽所有電話，無需錯過重要來電。透過內置藍芽接收器，您可方便地將音樂檔案從手機過渡到您的汽車音響系統內。



出版日期 2013-05-10

版本：1.0.5

12 NC: 8670 000 60461
EAN: 87 12581 52770 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com