



Philips Prestigo
Universalfjärrkontroll

15-i-1 med pekfunktioner

PRESTIGO



SRT8215



Förenklad total kontroll

Alla funktioner med endast de knappar du behöver

Nu är det dags att lägga undan alla fjärrkontroller! Med Prestigo SRT8215 kan du styra upp till 15 enheter. På LCD-peksskärmen visas de knappar du behöver och de är enkla att komma åt. Ställ in Prestigo-enheten via en dator och njut sedan av ditt hemunderhållningssystem.

Intuitiv navigering

- Enkel åtkomst till specifika funktioner via 5,6 cm LCD-skärm
- Pekskärm i fullfärg för enkel navigering
- Bakgrundsbelysta knappar som kontrollerar dina enheter i mörkret

Snabb och enkel åtkomst till din underhållning

- Aktiviteter för att styra flera enheter
- Direkt åtkomst till dina favoritkanaler

Enkel inställning

- Enkel datorkonfiguration i några enkla steg, i Windows eller Mac
- Programvaruuppdateringar via internet
- Kontrollera alla enheter från nästan alla märken



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Funktioner

Kontrollera praktiskt taget vilken enhet som helst



Med Prestigo-kodbasen för IR-innehåll med över 300 000 enheter kan du kontrollera praktiskt taget alla enheter på marknaden idag, oavsett modell eller märke. Via datorns konfiguration väljs den rätta infraröda koden för dina enheter i databasen.

Enkel åtkomst via LCD-skärm



En 5,6 cm (176 x 220 bildpunkter) LCD-skärm i fullfärg ger högupplöst kvalitet och enkel läsbarhet. Den pekkänsliga skärmen visar endast de knappar du behöver och gör att du kan navigera snabbt på fjärrkontrollsskärmen.

Aktivitetsbaserad kontroll

Starta dina hemunderhållningsaktiviteter med en enda knapptryckning istället för att kontrollera varje enskild enhet i separata steg. Tryck bara på aktivitetsknappen för exempelvis "se på film", så slår Prestigo automatiskt på de olika enheterna, som TV:n, DVD-spelaren och hemmabiosystemet, så att du kan se på film.

Framtidssäkrad



Programvaran Philips Configo ger dig automatiskt information om onlineuppdateringar för din Prestigo. Programvaran Configo laddar ned uppdateringarna och ordnar installationen.

Enkel datorkonfiguration



Anslut Prestigo-fjärrkontrollen till din PC eller Mac via USB och få en enkel datorkonfiguration på ditt språk. Anpassa funktionerna i några enkla steg.

Bakgrundsbelysta knappar



Den belysta knappsatsen gör det enkelt att kontrollera alla enheter, till och med i mörkret.

Direkt åtkomst till favoritkanaler

Kanalikoner för de flesta länders huvudsakliga tv- och radiokanaler kan installeras i fjärrkontrollen. När har gjort det kan du enkelt zappa till dina favoritkanaler med ikonerna för stationerna istället för att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Specifikationer

Tillbehör

- USB-kabel: 1,2 m

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysta knappar
- Indikator för låg batterinivå
- Skärmtyp: LCD
- Antal aktiviteter: 15
- Antal enheter: 15
- Onlineuppdateringar: tillgängliga
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Svenska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Norska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska
- Programmerbara kanalikoner: 100
- Enheter som stöds: AMP, Ljudsystem, Blu-ray-spelare, KABEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-recorder, DVD-VCR-kombination, DVDR-HDD-kombination, Digital Media Receiver, Spelkonsol, HD-DVD-spelare, HTS, Hårddiskinspelare, Hemmabiosystem, Docka för MP3-spelare, Minidisc, PC, Projektor (IR), MOTTAGARE, SAT, KASSETT, TV, TV-DVD-kombination, TV-VCR-kombination, TV-VCR-DVD-kombination, Mottagare, VCD, laserdisk, video

Teckenfönster

- Pekskärm

IR-kapacitet

- Inläring av IR-koder
- Arbetsavstånd: 10 m

Effekt

- Batterier medföljer

Konfiguration

- Konfigurationsmetod: Datorkonfiguration



Publiceringsdatum
2013-11-01

Version: 2.0.15

12 NC: 8670 000 58083
EAN: 87 12581 51497 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com