

Philips  
Mini-Hi-Fi-anlegg



FWM139

## MP3-CD-avspilling

Fyll alle dine musikkbehov med dette FWM139 mini-Hi-Fi-systemet med god lyd og 10 timer MP3-CD-musikk. Du kommer til å sette pris på hvor enkelt det er å betjene. Len deg tilbake, slapp av og nyt musikken slik du vil, når du vill.

### En rikere lydopplevelse

- 2 x 20 W RMS / 2 x 40 W musikkeffekt / 800 W PMPO
- Toveis Bass Reflex-høytalersystem for kraftig lyd

### Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk

- 10 timer med MP3-CD-musikk
- AM/FM-tuner
- Stereokassettspiller

### Personlige lydinnstillinger

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

# PHILIPS

sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), Digital lydkontroll

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer, Piezo, 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem
- Antall høytalere: 2

## Lydavspilling

- Antall plater: 1
- Lastetype: Skuff
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Gjenta/en/plate/alle, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling
- Programmerbare spor: 20
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmodi for kasset: Automatisk stopp

## Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, FM, MW

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 2,5 mm

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Garantihefte
- Bruksanvisning: Trykt på 16 språk

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 220 x 292 x 285 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 510 x 350 x 416 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 9,333 kg

## Kraft

- Strømforsyning: 200-240 V
- Effektforbruk i standby: < 1 W



# Høydepunkter

**2x20 W RMS / 2x40 W musikk-effekt**  
2 x 20 W RMS / 2 x 40 W musikk-effekt / 800 W PMPO

## Toveis Bass Reflex-system

Toveis Bass Reflex-høytalersystem for kraftig lyd

## 10 timer med MP3-CD-musikk

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfile, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

## AM/FM-tuner

AM/FM-tuner

## Stereokassettspiller

Stereokassettspiller

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.



Utgivelsesdato  
2009-03-13

Versjon: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13503  
EAN: 87 10895 97960 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)