



Philips
Цифрова телеантена

Внутрішня/зовнішня

Підсилена, 36 дБ
HDTV/UHF

SDV5228



Взаємообмін у приміщенні та на вулиці

Підсилена цифрова телеантена 36 дБ

Ця внутрішня/зовнішня підсилена антена пропонує відмінний прийом цифрових та аналогових сигналів. Завдяки компактному дизайну та різноманітним можливостям монтажу її легко встановлювати.

Збереження якості сигналу

- Покращення сигналу завдяки підсиленню 36 дБ
- Вдосконалений фільтр 4G/GSM запобігає перешкодам, які створюють мобільні телефони

Легке встановлення у будь-якому місці

- Надзвичайно компактна конструкція для легкого встановлення
- Різні варіанти монтажу для легкого встановлення

Налаштування вигляду

- Стійкість до дії погодних факторів і можливість фарбування для персоналізації

Захищає від втрати сигналу

- Фільтр пониження шумів проти втрати сигналу

PHILIPS

Специфікації

Тюнер/Прийм/Передача

- Вихід антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Довжина кабелю антени: 300 см
- Підсилення (антена + підсилювач): 36 дБ
- Діапазони тюнера: UHF, HDTV

Потужність

- Адаптер джерела живлення: У комплекті

Аксесуари

- Посібник користувача: У комплекті

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 11,5 x 26 x 8,5 см
- Вага нетто: 0,6 кг
- Вага брутто: 0,671 кг
- Вага тари: 0,071 кг

- Код EAN: 87 12581 68882 0
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон

Зовнішня коробка

- Outer carton (L x Ш x В): 47 x 29 x 25 см
- Вага нетто: 7,2 кг
- Вага брутто: 8,517 кг
- Вага тари: 1,317 кг
- Код GTIN: 1 87 12581 68882 7
- Кількість споживчих комплектів: 12

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т):
10,98 x 20,28 x 5,65 см
- Вага: 0,227 кг

ОСНОВНІ

Підсилення 36 дБ

Підсилення до 36 дБ покращує слабкі сигнали, розширюючи діапазон прийому та дозволяючи отримувати більше сигналів на більшій відстані.

Надзвичайно компактна конструкція

Компактна конструкція панелі цієї антени дозволяє легко встановити її у приміщенні чи на вулиці.

Різні варіанти монтажу

Різні варіанти монтажу цієї антени (на стійці, стіні та рейці) дозволяють легко встановити її вдома.

Стійкість до дії погодних факторів і можливість фарбування

Поверхня стійка до дії погодних факторів і її можна фарбувати відповідно до інтер'єру у приміщенні чи на вулиці.

Фільтр пониження шумів

Фільтр пониження шумів для захисту від втрати сигналу



Дата випуску 2022-05-09

Версія: 5.1.11

12 NC: 8670 001 03359
EAN: 08 71258 16888 20

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com