



Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1001NC



Conexión de vídeo excelente y realista

Experimenta videollamadas que te dejarán sin aire. Disfruta del vídeo de alta resolución en la conexión real con tus amigos y familia. Este paquete también incluye una unidad flash USB con una capacidad de almacenamiento de 2 GB para intercambiar archivos de datos mediante la unidad flash.

Calidad de vídeo sorprendente

- 5 megapíxeles para una calidad de imagen excelente
- Zoom digital 5x para primeros planos extraordinarios
- Experiencia natural gracias al vídeo de 60 fotogramas por segundo
- Micrófono digital integrado para un sonido de calidad
- La lente gran angular enfoca a más gente en el marco de vídeo
- El seguimiento automático sigue tu cara

Funciones de vídeo divertidas

- Cambia el fondo
- Marcos y efectos divertidos y sorprendentes
- Añade tu propio logotipo divertido para personalizar tus emisiones por Internet

Incluye una unidad flash USB

- Capacidad de almacenamiento de 2 GB para archivos de datos de gran tamaño
- Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad
- Incluye software especialmente diseñado, preinstalado y fácil de utilizar

PHILIPS

Especificaciones

Captura de vídeo y fotografía

- Sensor: CMOS
- Resolución de sensor: 1,3 MP
- Lente: F2.8, D80°
- Balance de blancos: 2600 – 7600 K
- Resolución de vídeo: 1,3 MP
- Resolución de instantánea: 1,3 MP
- Resolución instantánea interpolada: 5 MP
- Frecuencia de cuadros máx.: 60 cps
- Iluminancia mín.: < 5 lux
- Profundidad de color: 24 bit

Mecánica

- Abrazadera para portátil
- Abrazadera para LCD
- Soporte para CRT
- Soporte de sobremesa
- Micrófono digital integrado
- Botón de inicio rápido
- Botón para instantáneas

Accesorios

- Accesorios incluidos: Unidad flash USB FM02FD20S

Software

- V Lounge: Premium
- Añade vídeo a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, ICQ, QQ

Requisitos del sistema

- Procesador: Pentium III a 800 MHz o más rápido

- Memoria RAM: 512 MB de RAM
- Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista Home, Microsoft Windows Vista
- Espacio en el disco duro: 200 MB
- Conexión a Internet
- Tarjeta de sonido
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectividad

- PC Link: USB 2.0

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19,2 x 18,6 x 9,2 cm
- Peso bruto: 0,33 kg
- Peso neto: 0,105 kg
- Peso tara: 0,225 kg

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 40 x 30 x 22 cm
- Peso bruto: 2,8 kg
- Peso neto: ,63 kg
- Peso tara: 2,17 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 4 x 5,6 x 1,2 cm
- Dimensiones del producto con soporte (An. x Al x Pr.): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Peso (con soporte): 0,105 kg

Destacados

Instantáneas de 5 megapíxeles

Esta tecnología proporciona 5 MP para las fotografías y la calidad es lo suficientemente alta como para imprimir imágenes a tamaño póster en alta resolución. Gracias a la mejora especial del software obtendrás hasta 2 MP para una transmisión de vídeo interpolada.

Zoom digital 5x

Acércate o aléjate con el zoom para obtener el encuadre perfecto para cada imagen. Tienes control total del zoom a través de la interfaz en pantalla mientras ves las imágenes, para que puedas ajustarlas a la perfección.

Vídeo de 60 fotogramas por segundo

Crea vídeos de aspecto natural en pleno movimiento a 60 fotogramas por segundo. Es ideal para hacer videochats con amigos o para efectuar una vigilancia de la casa en alta calidad.

Micrófono digital integrado

El micrófono digital integrado permite conversar de forma libre y natural o añadir sonido a una grabación de videoclip.

Lente gran angular

La lente gran angular de vidrio de alta calidad te proporciona un campo de visión mayor. La lente gran angular funciona de la misma forma que una lente fotográfica gran angular, consiguiendo enfocar a más gente en el marco de vídeo sin perder calidad.

Seguimiento automático de la cara

El vanguardista software de la cámara detecta automáticamente tu cara y mueve la lente para seguirte cuando te mueves. Permaneces en el centro de la imagen, incluso aunque te muevas durante una videoconferencia. De este modo tendrás mayor libertad de expresión y una conversación más natural.

Cambia el fondo

Cambia el fondo real y engaña a tus amigos haciéndoles creer que estás en otro lugar. Puedes moverte y chatear con normalidad, ya que el software rellena automáticamente el fondo que hay tras de ti. Puedes elegir uno de los 15 fondos disponibles, o cargar y editar tu segundo plano favorito.

Capacidad de almacenamiento de 2 GB

Gracias a los 2 GB de memoria podrás intercambiar y compartir más archivos o archivos de mayor tamaño a través del puerto USB del ordenador.

Rápida transferencia de datos

La alta velocidad a la que se transfieren los datos permite una reducción significativa del tiempo de espera necesario para copiar archivos multimedia de gran tamaño.

Incluye software fácil de usar

Incluye una completa suite de software, que se ejecuta de forma automática desde la unidad flash USB y que brinda acceso a útiles funciones como la protección con contraseña, la sincronización de archivos, la compresión de datos, así como a objetos perdidos e información de USB. Además, dispone de una versión de prueba de 30 días para Microsoft Outlook Express portátil, sincronización de favoritos y exploración de Internet sin seguimiento.



Fecha de emisión
2017-07-06

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 41045
EAN: 87 12581 43309 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com