



Philips
Bezdrátový telefon
v designu Faro

30minutový záznamník
1,8" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon hands-free



M7751B

Nový způsob konverzace

Odvážné tvary výrobku Philips Faro posouvají design bezdrátového telefonu do oblasti moderního uměleckého vyjádření. Rafinované linie tvoří jednotu s displejem na sekundární základně. Užijte si chytré funkce, jako je okamžitý přístup k hlasitému telefonu a snadnému odložení buzení.

Vytříbený design s vysoce kvalitním provedením

- Jemně propracovaný, výrazný a strukturovaný
- Sekundární displej na základně zobrazuje identifikaci volajícího a hodiny
- Nabíjení telefonu z obou stran
- Kalibrovaná, hladce zapuštěná tlačítka pro přesné vytáčení

Dokonalé telefonování

- Vysoce kontrastní grafický displej 4,6 cm (1,8") s bílými znaky na černém pozadí
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Reprodukční s okamžitým přístupem pro snadné chaty handsfree
- Snadno přístupné tlačítko funkce snooze pro delší dobu spánku
- Seznam blokováných, anonymní hovor, tichý režim, blokování hovorů
- Až 30 minut vzkazů na záznamníku
- Vizuelní vyzvánění bliká a upozorňuje na příchozí hovory
- Kompatibilní s naslouchacím zařízením – omezuje nežádoucí šum

PHILIPS

Přednosti

Grafický displej 4,6 cm (1,8")



Vysoce kontrastní reverzní displej LCD s bílými znaky na černém pozadí zajišťuje snadné čtení a rovněž dokonale zapadá do celkového elegantního designu telefonu Philips Faro.

Výrazný a strukturovaný

Jemně propracovaný, výrazný a strukturovaný

Kalibrovaná klávesnice



Kalibrovaná klávesnice umožňuje přesné stisknutí každé klávesy při vytáčení čísla nebo vkládání kontaktu do telefonního seznamu. Podrobná studie materiálů a struktury klávesnice i rozsáhlé testy uživatelů ukázaly přesnou rovnováhu mezi silou stisknutí klávesy a odezvy klávesy pro zajištění přesného vytáčení.

Snadné opakované buzení (funkce snooze)

Stisknutím vyhrazeného tlačítka na základně můžete snadno reagovat na budík a zvolit opakované buzení na několik minut – maximálně třikrát. Stačí nastavit funkci snadného budíku a zkontrolovat, zda je sluchátko vloženo do základny. Ikona na displeji základny signalizuje, že je budík nastaven.

Režim ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

Rozšířené nastavení soukromí

Seznam blokových blokuje příchozí hovory ze specifických čísel nebo z čísel začínajících na určité číslice, takže vás uchrání před nechtěnými hovory. Blokovat můžete 4 sady čísel. Každá sada čísel může sestávat z 1 až 24 číslic. V případě příchozího hovoru, který začíná jedním z těchto čísel nebo je jedním ze 4 konkrétních čísel volajícího, se vyzvánění ztlumí. S tichým režimem můžete vypnout vyzvánění v určité době a užívat si klidu a ticha. Díky blokování hovorů můžete blokovat konkrétní čísla začínající určitými číslicemi a předejít tak vysokým účtům za telefon.

Bezproblémové nabíjení

Sluchátko lze spolehlivě a pohodlně nabíjet v dokovací stanici z obou stran.

Kompatibilní s naslouchacím zařízením

Tato funkce umožňuje spojit telefon s naslouchadlem a zesílit rozhovor. Zároveň snižuje okolní hluk a bzučení, hučení nebo pískání, které se jinak může vyskytnout.

Hlasitý telefon s okamžitým přístupem



Vestavěný reproduktor telefonu zesiluje hlas volajícího, takže si můžete užít konverzaci, a to hands-free. To vám umožní provádět více úloh najednou a současně přijímat důležité hovory. Stačí stisknout vyhrazené tlačítko hlasitého telefonu na základně a zahájit konverzaci s kapesním telefonem v dokovací stanici. Chytrý design reproduktoru v horní části přístroje zajišťuje vynikající reprodukci zvuku v režimu hlasitého telefonu za všech okolností.

Sekundární displej na základně



Vysoce kontrastní displej telefonu Philips Faro s bílými znaky na černém pozadí přirozeně a stylově ladí se základnou. Displej zobrazuje při příchozím hovoru identifikaci volajícího a v režimu nečinnosti hodiny. Displej základny můžete kdykoli volitelně vypnout – aby vás nerušilo žádné světlo.

Až 30minutový záznam

Díky 30 minutám záznamů nahrávek na záznamníku už se vám nikdy nestane, že byste zmeškali důležitou zprávu.

Vizuální vyzvánění

Zajistěte si upozornění na jakýkoli příchozí hovor pomocí funkce chytrého vizuálního vyzvánění. Displej a podsvícení klávesnice vám blikáním oznámí, že přichází hovor.

Specifikace

Zvuk

- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk: Ano
- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Kompatibilní s naslouchacím zařízením: Ano
- Zvukový profil: MySound: Ano

Obraz/displej

- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Bílá
- Rozměry displeje základny: 7,0 cm / 2,77"
- Typ displeje základny: Reverzní bodový rastr
- Rozměry displeje sluchátka: 4,6 cm / 1,8"
- Typ displeje sluchátka: Reverzní bodový rastr

Pohodlí

- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Zobrazení data / času: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1
- Automatické zavěšení: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Správa hovorů: Identifikace volajícího*, Čekající hovor*, Volaná čísla, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Zámek klávesnice: Ano
- Blokování volajících / Seznam blokovanych*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Upozornění na události: Pro stavy událostí
- Počet tlačítek: 23
- Prémiové rozhraní MMI: Standardní
- Budíky: Budík, Opakované buzení (funkce snooze)
- Podsvětlená klávesnice: Bílá
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování, tlačítko funkce snooze, reproduktor

- Větší číslice při vytáčení: Ano
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Přizpůsobení: Tichý režim
- Vizuální vyzvánění: Ano

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 100 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 20 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano
- Vícečetné záznamy v telefonním seznamu: 3 pole

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- Eco+: Ano
- Režim Eco: Automatický a ruční

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: 2 x dobíjecí akumulátory AAA, NiMH
- Napájení ze sítě: Str. 100-240 V, 50/60 Hz
- Příkon: < 1,4 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Rozměry balení

- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Hrubá hmotnost: 0,487 kg
- Čistá hmotnost: 0,344 kg
- Hmotnost obalu: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10712 0

Záznamník

- Ovládání záznamníku: Ze sluchátka
- Předem nahraná odchozí zpráva: ano
- Časová kapacita nahrávání: Až 30 minut



Datum vydání 2019-10-13

Verze: 3.0.5

12 NC: 8670 001 36736
EAN: 48 95229 10712 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com