

Philips
Trådløse hovedtelefoner

6 mm enheder/lukket bagside

Bluetooth®
Sort

TAUT102BK



Lavet til dig

Nyd musikken på en behagelig måde. Disse øretelefoner giver ægte trådløs frihed og har et kompakt design med god pasform. Du får op til 12 timers spilletid med det lille opladningsetui, der nemt kan puttes i en lomme eller taske.

Klar til at gå i gang. Op til 12 timers spilletid.

- 6 mm akustiske neodymdrivere. Fantastisk lyd, kraftfuld bas
- Monotilstand, hvis du vil lade et øre være frit
- Kompakt opladeretui. Flere opladninger i din lomme.
- Få op til 12 timers spilletid med dette opladeretui

Nem parring. Stemmestyring.

- Indbygget mikrofon med fjernelse af ekko sikrer klar lyd
- Multifunktionsknap. Betjen nemt musik og opkald
- Smart parring. Find automatisk din Bluetooth-enhed
- Et dobbelt tastetryk vækker din telefons stemmeassistent

Lille. Tætsiddende. Farverig.

- Fem matte farver.
- En sikker og komfortabel pasform. Vingespidser er ikke nødvendige.
- Kompakt øretelefondesign.
- Ørepuder i tre størrelser sørger for en sikker pasform.

PHILIPS

Specifikationer

Lyd

- Højttalerdiameter: 6 mm
- Membran: PET
- Impedans: 16 ohm
- Magnet: NdFeB
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,0
- Bluetooth-profiler: A2DP, HFP, AVRCP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Understøttet codec: SBC

Yderemballage

- Længde: 40 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 24 cm
- Bruttovægt: 2.95 kg
- Højde: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10046 3
- Nettovægt: 1.272 kg
- Taravægt: 1.678 kg

Komfort

- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Opkald i venteposition, Afvis opkald, Skift mellem 2 opkald

Indvendig emballage

- Længde: 19 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 11 cm
- Højde: 11.5 cm
- Nettovægt: 0.159 kg
- Bruttovægt: 0.32 kg

- Taravægt: 0.161 kg
- GTIN: 2 48 95229 10046 0

Strøm

- Batteritype: Litiumion
- Genopladelig
- Musikspilletid: 3+9 time(r)
- Standby-tid: 50 timer
- Talletid: 2,5 timer
- Opladningstid: 2 time(r)

Emballagens mål

- Højde: 17 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Begge
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 3 cm
- EAN: 48 95229 10046 6
- Bruttovægt: 0.085 kg
- Nettovægt: 0.053 kg
- Taravægt: 0.032 kg

Produktmål

- Højde: 2.7 cm
- Bredde: 5.3 cm
- Dybde: 3.57 cm
- Vægt: 0.0296 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Ørepropper: 3 størrelser (S/M/L)
- Opladningskabel: Mikro USB-kabel

Design

- Farve: Sort

Vigtigste nyheder

Op til 12 timers spilletid.

Du får op til tre timers spilletid på én opladning. Hvis du tager hjemmefra med et fuldt opladet etui, får du ekstra 9 timer til flere opladninger. Bare sæt hovedtelefonerne i etuiet, hver gang de har brug for opladning. En fuld opladning tager 2 timer.

Kompakt øretelefondesign.

Du kan virkelig nyde musikken, og det er behageligt takket være det tætsiddende letvægtsdesign.

Altid fantastisk lyd

6 mm akustiske neodymdrivere giver dig fantastisk lyd og kraftfuld bas. Det ovale akustiske rør optimerer passiv støjsolering. Med monotilstand kan du lade det ene øre være frit, så du kan holde opmærksomheden på verden omkring dig.

Multifunktionsknap.

Du kan kontrollere musik og opkald med multifunktionsknappen. Kan du ikke lide et nummer? Spring det over med et langt tryk. Vil du afvise et opkald og blive ved med at høre musik? Det kan du gøre med et enkelt. Den indbyggede mikrofon, som fjerner ekko, giver tydelig lyd under tale.

Hej Google!

Væk din telefons stemmeassistent med et dobbelt knaptryk. Bed Siri eller Google Assistant om at sammensætte din næste playliste, foretage opkald eller sende meddelelser til venner, tjekke vejrudsigten, m.m.

Smart Bluetooth-parring.

Disse øretelefoner er klar til at parre i det øjeblik, du tager dem ud af opladeretuiet. Når øretelefonerne er parret, kan de huske den sidste enhed, de blev parret med.

Ørepuder i 3 størrelser.

Udskiftelige gummiørpuder gør det muligt at finde den, der passer bedst til dit øre, så de slutter tæt, og du kan høre alle toner.

Kompakt opladeretui.

Med det ultrabærbare opladeretui vil disse hovedtelefoner ikke skuffe dig.

Fem matte farver.

Fem matte farver.

Monotilstand

Monotilstand, hvis du vil lade et øre være frit

En sikker og komfortabel pasform.

En sikker og komfortabel pasform. Vingespidser er ikke nødvendige.

Ovalt akustisk rør

Ovalt akustisk rør. Komfort og passiv støjsolering

Fjernelse af støj og ekko

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkojernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.



Udgivelsesdato
2024-03-03

Version: 10.1.1

EAN: 48 95229 10046 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com