

Philips 5000 series  
Reproductor de Blu-ray y  
DVD

Reproducción de Blu-ray Disc en  
3D

Wi-Fi incorporado  
DivX Plus HD

**BDP5600X**



## Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

### experimentá el Blu-ray en 3D

Dejate sorprender por la nueva dimensión del Blu-ray en 3D en la experiencia cinematográfica en casa. Disfrutá de la mejor conexión a Internet en el televisor gracias a Smart TV, sin complicaciones y con la rapidez de Wi-Fi-n integrada. Además, reproducí más que nunca con DivX Plus HD.

#### Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 HD

#### Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición

#### Disfruta más

- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Conectividad de teclado USB que facilita la navegación en Internet y Smart TV
- Wi-Fi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

# PHILIPS

# Destacados

## Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

## Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

## Toma USB para conectar un teclado



Ahora navegar en Internet es mucho más conveniente. Sin necesidad de encender la PC o MAC, puedes navegar todo lo que quieras, en la sala, en la pantalla de tu televisor panorámico. Solo inserta el dispositivo de conexión del teclado inalámbrico o el conector USB del teclado con cable en el puerto USB y podrás usar un teclado Qwerty para viajar por la autopista de la información. También es más fácil la navegación en Smart TV, ya que normalmente un control remoto solo permite que se escriban palabras mediante sus nueve teclas alfanuméricas. Ya no es necesario llevar la laptop por todos lados o entrecerrar los ojos al mirar la pequeña pantalla de tu dispositivo móvil para disfrutar el contenido de Internet.

## SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde tablet, smartphone y PC al home theater y el reproductor de Blu-ray.

## Wi-Fi-n



La red Wi-Fi-n, también denominada IEEE 802.11n, es el nuevo estándar en redes inalámbricas. Incluye muchas nuevas opciones que mejoran la calidad de la conexión inalámbrica porque ofrecen más velocidad y alcance en comparación con los estándares Wi-Fi anteriores. Además, como la red Wi-Fi-n es compatible con sistemas anteriores, el reproductor puede transmitir y recibir señales de routers que funcionan con estándares Wi-Fi previos.

## Aplicación MyRemote



La aplicación Philips MyRemote te permite usar tu iPhone, iPod Touch o teléfono inteligente con sistema Android como control remoto de los productos de audio y video Philips conectados a la red. La aplicación reconoce automáticamente los\* reproductores de Blu-ray, Home Theaters o sistemas de audio Streamium conectados a tu red inalámbrica doméstica para que puedas controlarlos desde cualquier lugar de la casa. Si hay más de un dispositivo Philips conectado, puedes alternar entre ellos para controlarlos de forma independiente. Esta es una aplicación gratuita exclusiva de Philips.



# Especificaciones

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Rango dinámico (1 kHz): =90 dB
- Relación entre señal y ruido: = 100 dB

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Entrada I/D de audio analógico
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, SimplyShare

## Caja externa

- Longitud: 44.4 cm
- Cantidad de envases para consumo: 4
- Ancho: 29 cm
- Peso bruto: 7.91 kg
- Altura: 39 cm
- GTIN: 1 87 12581 69807 9
- Peso neto: 5.352 kg
- Peso de tara: 2.558 kg

## Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Control remoto universal (Pass-Through)
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Griego, Húngaro
- Fácil de usar: Encendido rápido, Aplicación MyRemote
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 20 W
- Fuente de alimentación: 220-230V, 50Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W

## Dimensiones del envase

- Altura: 9.2 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Tendido
- Ancho: 42.6 cm
- Profundidad: 27.3 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 69807 2
- Peso bruto: 1.83 kg

- Peso neto: 1.338 kg
- Peso de tara: 0.492 kg

## Dimensiones del producto

- Altura: 4.25 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 21.9 cm
- Peso: 1.121 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 2,26 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 495 x 87 x 300 mm
- Producto (An x Al x Pr): 435 x 38 x 213 mm
- Peso del producto: 1,82 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual
- Blu-ray 3D: Full HD de 1080p

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Deep Color, Exploración progresiva, Realce visual, x.v.Color
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación  
2024-04-11

Versión: 4.0.3

EAN: 87 12581 69807 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)