



Philips
Portabel Radio

Digital Audio Broadcasting

AE5900



Digitalradio med kristallklart ljud

AE5900 är en digitalradio med elegant läderfinish som även har line-in-anslutning för MP3-spelare. Med den inbyggda väckarklockan och tillagningstimer är den perfekt att ha i sovrummet och köket.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet

- Störningsfri DAB-radio
- Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
- Line-in-anslutning för bärbar MP3-musikspelare

Utomordentlig ljudåtergivning

- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
- Total uteffekt på 4 W RMS

Lättanvänd

- Inbyggd digital väckarklocka med tillagningstimer
- 10 förinställda DAB- och FM-kanaler
- Elegant läderfinish

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

- DAB: Band III, Information, Smart Scan, Meny
- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20
- Automatisk digital kanalsökning
- Antenn: FM-antenn

Ljud

- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Uteffekt (RMS): 4 W RMS
- Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 1
- Huvudhögtalare: 3 tums fullregisterwoofer

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- DC-in: 9 V
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Bakgrundsbelysning
- Larm: Insomningsfunktion, Repeterande larm (insomningsfunktion)
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Effekt

- Nätström

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 310 x 169 x 165 mm
- Produktens mått (B x H x D): 269 x 124 x 130 mm
- Vikt: 2,4 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,6 kg



Funktioner

Störningsfri DAB-radio

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett kristallklart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknäta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Inbyggd väckarklocka med tillagningstimer

Inbyggd digital väckarklocka med tillagningstimer

10 förinställda DAB- och FM-kanaler

10 förinställda DAB- och FM-kanaler



Publiceringsdatum
2010-10-19

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31635
EAN: 87 12581 34684 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com