



Philips Fidelio
Altoparlanti wireless
SoundSphere

con AirPlay



DS9830W

Scopri l'emozione di una prestazione live

con questo sistema audio

Fai rivivere la musica con un audio intenso e naturale grazie alla tecnologia acustica SoundSphere. Dotati di funzione AirPlay, questi eleganti altoparlanti wireless Philips DS9830W consentono lo streaming di brani musicali da iPod, iPhone, iPad e iTunes.

Qualità audio senza pari

- SoundSphere per un audio naturale più profondo e ampio
- FullSound migliora ogni dettaglio acustico per un audio ricco e potente
- SoundCurve per una riproduzione audio stupenda
- Design bass-reflex per bassi profondi e definiti
- Potenza totale in uscita 2 x 50 W RMS

Versatilità avanzata

- Riproduci la musica in streaming con la tecnologia wireless AirPlay
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Controllo intuitivo

- Applicazione SoundStudio per il controllo completo delle impostazioni audio
- Con Spotify puoi riprodurre in streaming milioni di canzoni sui tuoi altoparlanti

PHILIPS
Fidelio

In evidenza

SoundSphere



Immergiti nella gioia e nell'energia della musica con SoundSphere che ti permette di percepire ogni singola nota dell'artista. Offrendo un audio chiaro e naturale, SoundSphere crea un suono più profondo e ampio. Ne risulta un audio talmente realistico che ti sembrerà di essere davanti all'artista. Ogni altoparlante SoundSphere presenta un tweeter in grado di emettere i suoni in maniera più chiara e diffuso in tutte le direzioni. Il preciso crossover audio e l'attento posizionamento del woofer che avvolge il tweeter garantiscono interferenze minime e un audio più naturale.

FullSound™



FullSound, tecnologia esclusiva di Philips, usa l'elaborazione digitale del segnale di ultima generazione per migliorare la resa sonora. Il contenuto musicale è analizzato in modo dinamico ed è ottimizzato per consentirti di vivere la musica con grande resa dei dettagli e intensità.

SoundCurve



Il rivestimento posteriore ricurvo dalle linee ricercate di questo sistema docking per altoparlanti crea una struttura acustica efficace per una riproduzione sonora ottimale. Le curve semplici rafforzano la rigidità della cassa degli altoparlanti riducendo in maniera sensibile la risonanza interna ed eliminando le vibrazioni e la distorsione audio. Potrai così ascoltare un audio cristallino con degli altoparlanti dal look mozzafiato.

Design bass-reflex



Il carico acustico bass-reflex utilizza un bass pipe sintonizzato sul volume acustico della cassa altoparlante per riprodurre bassi profondi da strutture compatte. Il bass-pipe appositamente progettato aiuta il flusso d'aria e genera bassi profondi e potenti, anche ad alto volume, e riduce al minimo la turbolenza dell'aria che potrebbe causare deformazione.

Tecnologia wireless AirPlay



La tecnologia AirPlay ti consente di riprodurre in streaming tutta la raccolta di brani musicali di iTunes sulle docking station Fidelio. La riproduzione avviene in modalità wireless dal programma iTunes del tuo computer, iPhone, iPad o iPod touch su qualsiasi altoparlante con funzionalità AirPlay. Devi soltanto assicurarti che gli altoparlanti siano connessi alla tua rete Wi-Fi. La tecnologia Airplay ti consente inoltre di riprodurre i tuoi brani preferiti contemporaneamente sugli altoparlanti di ogni stanza, in modo che la musica ti segua ovunque tu vada.

Spotify



Spotify è il modo migliore per ascoltare la musica, consentendoti l'accesso immediato a milioni di canzoni sugli altoparlanti. Basta fare clic su Play per riprodurre il brano che preferisci. L'account Premium su dispositivi iOS di Spotify è dotato della funzione di collegamento per scegliere il brano sulla tua applicazione Spotify e ascoltarlo sugli altoparlanti senza interrompere alcuna attività sul dispositivo portatile e senza scaricare la batteria.



Specifiche

Compatibilità

- Compatibile con: tutti gli iPod, iPhone e iPad

App iPod/iPhone/iPad

- Nome appl.: SoundStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: Da iOS 4.3 a iOS 10.3
- Compatibilità: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 tweeter da 3/4" / 20 mm, 2 midwoofer da 5" / 12,5 cm
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Cavo di alimentazione CA,

Guida rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

Connettività

- AirPlay
- Ingresso audio (3,5 mm)

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni del prodotto: [altoparlanti] 265 (diametri) x 410 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 760 x 338 x 485 mm
- Peso del prodotto: (unità principale) 12 Kg
- Peso incluso imballaggio: 14,5 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz



Data di rilascio
2017-12-30

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com