



Philips
Bezdrátová HiFi sluchátka

SBCHC8420



Dobíjecí

Bezdrátové provedení

Představte si, že nemáte žádné problémy s kabely, přičemž máte volnost pohybu a užíváte si hudbu v kvalitě bezdrátových VKV stereofonních sluchátek.

Zapomenete, že je máte nasazená!

- Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon
- Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Dokonalý zážitek z poslechu s bezdrátovým spojením

- ALC pomáhá zabraňovat slyšitelnému zkreslení vstupních signálů
- 32mm vinutí reproduktoru poskytuje vysoce výkonný zvuk

Vždy připraveno k provozu

- Bezdrátový přenos v pásmu VKV pro svobodu pohybu
- Zvolte si ze dvou kanálů a minimalizujte rušení
- Snižuje náklady při použití akumulátorů

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Akustický systém: Uzavřený
- Kmitočtová charakteristika: 10 - 20 000 Hz
- Typ magnetu: Neodymový
- Citlivost: 100 dB
- Průměr reproduktoru: 32 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Separace kanálů: > 30 dB
- Frekvence pilotního tónu: 19 kHz
- Účinný dosah: 100 m
- Rozsah nosného kmitočtu: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulace: VKV
- Počet kanálů: 2

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Indikace vybitých baterií: Ano
- Dvojitý systém PLL: Ano
- Doba provozu: +/- 15 hodin
- Automatické vypnutí: Ano



Spotřeba

- Napájení sluchátek: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Napájený vysílač: Síťový adaptér 12 V/200 mA

Údaje na obalu

- I2NC: 908210005034
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90648 7
- Hrubá hmotnost: 0 883 kg
- Výška: 273 mm
- Délka: 216 mm
- Hmotnost obalu: 0,265 kg
- Šířka: 106 mm

Vnitřní krabice

- I2NC: 908210005034
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91252 5
- Hrubá hmotnost: 6,400 kg
- Výška: 325 mm
- Délka: 452 mm
- Množství: 6
- Hmotnost obalu: 1 100 kg
- Šířka: 338 mm

Zvýraznění výrobku

Nastavitelná sluchátka - 3 polohy

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Lehké provedení

Sluchátka z odolných, lehkých a kvalitních materiálů zvyšují pohodlí i při delším nošení.

Automatické řízení úrovně (ALC)

Tento inteligentní elektronický obvod zajišťuje automatické nastavení správné úrovně audio vstupu a zabraňuje tak zkreslení, přičemž zaručuje skvělý poslechový zážitek.

32mm vinutí reproduktoru

32mm vinutí reproduktoru je kompaktní, ale výkonný prvek, který podává nezkraslený zvuk při libovolném vstupním výkonu.

Bezdrátový přenos v pásmu VKV

Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysílání FM, které prochází i zdi, můžete poslouchat hudbu v jiné místnosti.

Dva přenosové kanály

Dva přenosové kanály vám zaručí radost s poslechu, protože snadno přepnete na kanál s lepším příjmem.

Akumulátorový systém

Součástí sluchátek jsou zařízení pro dobíjení baterií.

