



Philips
Автомобильный
усилитель

- 4-канальный
- 900 Вт (пик. мощность)



CMQ405



Наслаждайтесь музыкой в дороге

с регулируемым 4/3/2-канальным соединением

Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа.

Большая мощность без искажений

- Общая выходная мощность 4x75 Вт
- Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Простота установки и использования

- Настраиваемые фильтры низких/высоких частот для впечатляющего звучания
- Универсальный отдельный контроль уровня звука

Высокая прочность и надежность

- Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе
- Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев
- Несколько механизмов защиты от перебоев питания

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднекв.): 4 Ом: 75 Вт x 4
- Выходная мощность (среднекв.) 2 Ом: 110 Вт x 4
- Выходная мощность (макс.): 900 Вт
- Class: AB
- Кол. каналов: 4
- Использование каналов: 4/3/2
- Отношение сигнал/шум: > 97 дБ
- Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом): >80 дБ
- Полный коэффициент гармонических искажений: 0,1 %<
- Диапазон частот: 5—50 000 Гц
- Сопротивление: 2-8 Ом

Подключения

- Линейный вход (RCA): 2 шт.

Улучшение звука

- Фильтр низких частот: -12 дБ/окт
- Диапазон фильтра низких частот: 180 Гц
- Фильтр высоких частот: -12 дБ/окт
- Диапазон фильтра высоких частот: 80 Гц
- Контроль уровня сигнала на входе: 0,3 мВ - 6 В
- Динамическое усиление НЧ: 12 дБ при 45 Гц

Аксессуары

- Краткое руководство: Английский, испанский, португальский, русский

Управление электропитанием

- Источник питания: 12 В постоянного тока

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 240 x 49 x 373 мм

Особенности

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Усиленный сабвуфер

Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

Блок питания на МОП-транзисторе

Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.

Несколько механизмов защиты

Несколько механизмов защиты от перебоев питания.

Фильтры низких/высоких частот

Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 65567
EAN: 69 23410 70363 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com