

Philips
Klasični mikro zvučni
sustav

10 W

MCM166



Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

Počastite se fantastičnim zvukom istinski kompaktnog i modernog mikro glazbenog sustava tvrtke Philips. Uživajte u omiljenim MP3-CD melodijama i reprodukciji putem USB Direct veze uz snažno dinamičko pojačanje basova (Dynamic Bass Boost).

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Kvalitetan zvuk

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila

Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

PHILIPS

Istaknute znač.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Digitalno pod. s memoriranim stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

10 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog glazbenog sustava tvrtke Philips iznosi 10 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 5 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova, 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Kontrola glasnoće: gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo, MW
- Memorirane stanice: 20
- Antena: Fiksna FM "pigtail" antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: gornji
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Boja pozadinskog osvjetljenja: plava

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Ostalo: FM/MW antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: Hrvatski, višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 4,75 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 134 x 153 mm
- Visina glavnog zvučnika: 233 mm
- Dubina glavne jedinice: 209 mm
- Širina ambalaže: 370 mm
- Visina glavne jedinice: 231 mm
- Visina ambalaže: 270 mm
- Širina glavne jedinice: 147 mm
- Dubina ambalaže: 326 mm

Snaga

- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V



Datum izdavanja
2014-07-18

Verzija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com