



Philips  
Klassiskt mikroljudsystem

10 W



MCM1110

# Slappna av med fantastisk musik

## Besatt av ljud

Skäm bort dig själv med fantastiskt ljud från Philips klassiska mikromusiksystem som både är kompakt och elegant. Njut av din favoritmusik från MP3-CD och USB Direct-uppspelning, med extra fyllighet genom den kraftfulla DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost).

### Lyssna på musik från olika källor

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

### Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 10 W RMS

### Passar var som helst och vem som helst

- Kompakt design
- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet

# PHILIPS

# Funktioner

## Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigeringsfunktion för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

## Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

## USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

# Specifikationer

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 5 W RMS
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), digital ljudkontroll 4 lägen
- Volymkontroll: upp/ned

## Högtalare

- Högtalarelement: 3 tums woofer

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-fixerad antennövergång
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning
- typ av laddare: toppmata
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LCD-display
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit

## Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Övrigt: Snabbstartguide, FM-antenn
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti
- Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mått

- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 158,6 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 227 mm
- Huvudenhet, djup: 208,5 mm
- Huvudenhet, höjd: 227 mm
- Huvudenhet, bredd: 150 mm

## Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Strömförsörjning: 50 Hz



Publiceringsdatum  
2017-03-21

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 87822  
EAN: 08 71258 16379 10

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)