

PHILIPS



Valódi vezeték nélküli fülhallgató

A hallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek

Rendkívül kis méretű töltőtök

IPX4 védettség víz ellen

Akár 18 órányi lejátszási idő



TAT2236PK

Extra vékony tok. Kényelmes illeszkedés.

Akárhová mész, ez a fröccsenés- és izzadságálló, valóban vezeték nélküli fülhallgató mindig veled van! A töltőtök belefér a testhezálló farmered zsebébe is. A hallgatók a fülkagylóhoz illeszkednek. Ha nem szereted a fülbetét érzetét a fülcsatornádban, akkor ezt neked találták ki!

A kedvenc lejátszási listádtól a telefonos csevegésig

- Gyors újracatlakozás a telefonhoz a tok kinyitásakor
- Könnyen aktiválhatod a telefonod hangsegédjét
- Beépített kezelőszervek. Beépített mikrofon. Egyszerű párosítás

Megkönnyíti az életed, és kényelmesen viselheted.

- Hívások lebonyolítása egyetlen hallgatóval. Monó mód
- 4 szín. „Hokiütő” formájú kialakítás
- Stabil, kényelmes illeszkedés. Fülbetét nélküli hallgatók

Kis méretű töltőtök. Akár 18 órányi lejátszási idő.

- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen
- Rendkívül kicsi USB-C töltőtök. 12 óra extra lejátszási idő
- 6 órányi lejátszási idő. A 15 perces töltés további egy órát biztosít
- Tiszta hangzás, ütős mélyhangok, 12 mm-es neodímium meghajtók

Fénypontok

Egyszerű kezelés és párosítás

A hallgatókon lévő kezelőszervekkel szüneteltetheted a lejátszási listát, hívásokat fogadhatsz, és aktiválhatod a telefon hangsegédjét. A fülhallgató egy pillanat alatt készen áll a párosításra. Ha már párosítottad, az eszköz a töltőtök kinyitását követően azonnal újracsatlakozik a telefonhoz.

IPX4 védetség fröccsenés/izzadás ellen



Az IPX4 besorolásnak és a nagy teljesítményű 12 mm-es meghajtóknak köszönhetően ez a fülhallgató bármilyen időjárás esetén nagyszerű hangzást biztosít. A készülék teljes mértékben fröccsenésálló, így nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.

Monó mód



Sokat kell telefonon beszélned? Megduplázhatsz a beszélgetés idejét, ha az egyik hallgatót használod, míg a másik feltöltődik. A mikrofont automatikusan az általad használt hallgatóhoz rendeli hozzá a rendszer, és amikor az aktuális hallgatóban alacsonnyá válik az akkumulátor töltöttségi szintje, egyszerűen kicserélheted.

Stabil, kényelmes illeszkedés

A puha és könnyű kialakításnak köszönhetően valódi kényelem mellett hallgathatod kedvenc zenéidet. A fülbetétek hiányában semmit sem érzel a fülcsatornádban – a megszokott

nyomásérzésnek is búcsút inthetsz. A „hokiütő” formájú kialakítás mindkét hallgatót biztonságosan a helyén tartja.

Ultrahordozható töltőtök



Egy ennyire kis méretű töltőtökkel bárhol több zenét hallgathatsz! A valódi vezeték nélküli fülhallgató egyetlen feltöltéssel 6 órányi lejátszási időt biztosít, a teljesen feltöltött tok pedig ehhez további 12 órát tesz hozzá. Tölts rá egy kicsit: 15 perc töltéssel 1 plusz óra lejátszást kapsz.

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 12 mm-es
Impedancia: 28 Ohm
Maximális terhelhetőség: 5 mW
Érzékenység: 104 dB (1 kHz-en)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Mikrofon: Beépített mikrofon
Bluetooth verzió: 5.0
Vezeték nélküli
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Támogatott kodek: SBC
A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

Hosszúság: 33.8 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 27.8 cm
Bruttó tömeg: 4.224 kg
Magasság: 25 cm
GTIN: 1 48 95229 11747 8
Nettó tömeg: 1.32 kg
Táratömeg: 2.904 kg

Kényelem

Automatikus kikapcsolás
Vízálló kialakítás: IPX4
Monó mód TWS-hez
Kezelőszervek típusa: Gomb

Belső kartondoboz

Hosszúság: 16 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 13 cm
Magasság: 11 cm
Nettó tömeg: 0.165 kg
Bruttó tömeg: 0.476 kg
Táratömeg: 0.311 kg
GTIN: 2 48 95229 11747 5

Tápellátás

Újratölthető
Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő: 6 +12 óra
beszélgetési idő: 6 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 10.5 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 350 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 55 mAh
Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 200 hr

Méret csomagolással együtt

Magasság: 17.2 cm
Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Mindkettő
Szélesség: 9.5 cm
Mélység: 4 cm
Tartozékok száma: 1

EAN: 48 95229 11747 1
Bruttó tömeg: 0.128 kg
Nettó tömeg: 0.055 kg
Táratömeg: 0.073 kg

Termék méretei

Magasság: 4.58 cm
Szélesség: 5.06 cm
Mélység: 2.89 cm
Tömeg: 0.036 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm

Kialakítás

Szín: Rózsaszín
Hordhatóság: Earbud
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Nyitott kialakítás

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20194 1

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel
Hangsegéd aktiválása: Manuális
Hangsegéd támogatása

