


Vartotojo vadovo priedas




1. Pastabos dėl integruoto ličio akumulatoriaus įkrovimo

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų įrenginyje įmontuoti ličio akumulatoriai. Ličio akumuliatorių įkrovimo talpa laikui bėgant mažės dėl jų savaiminio išsikrovimo savybių. Kad būtų užtikrintas prietaiso akumulatoriaus ilgaamžiškumas, rekomenduojame įkrauti įmontuotą ličio akumuliatorių maždaug 50 % kas 6 mėnesius, kai prietaisas nenaudojamas.

2. „Bluetooth“ siejimas

 *Pastaba. Šis produktas su „Play-Fi CAP“ versija 506.3.0.063 arba 506.3.0.077 reikalauja, kad „Play-fi“ / „Wi-Fi“ ryšys būtų nustatytas ir veikty tam, kad būtų leidžiamas „Bluetooth“ siejimas. Norėdami atlikti „Play-fi“ / „Wi-Fi“ sąranką, kai gaminys naudojamas pirmą kartą, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis naudotojo vadovo skyriuje „Prijungimas prie „Wi-Fi“ (belaidis veikimas)“.*

„Bluetooth“ siejimo procedūra:

1. Perjunkite įrenginį į „Bluetooth“ šaltinį.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką šaltinis  ir palaikykite ilgiau nei 3 sekundes. Arba paspauskite nustatymų meniu , kad pasirinktumėte BT PAIR, ir paspauskite , kad pradėtumėte.
3. Telefono ar planšetinio kompiuterio galimų įrenginių sąrašė raskite įrenginį, kurio pavadinimas XXXXX-BT (XXXXX yra pavadinimas, pasirinktas „Play-Fi“ sąrankos metu).
4. Pasirinkite XXXXX-BT ir palaukite, kol bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Paprastai tai įvyksta per 1–2 sekundes.