

Philips
Micro-Hi Fi-system

• USB

MCM710



Mäktigt ljud i kompakt design

med USB Direct-uppspelning

Philips MCM710 utstrålar finess och kvalitet och är utvecklad för dig som verkligen uppskattar det absolut bästa vad gäller stil och teknik. Lyssna på MP3-/WMA-musik från din bärbara spelare med USB Direct-uppspelning.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Loudness för extra bas och diskant
- Total uteffekt på 2 x 50 W RMS

Raffinerat ljud och utseende

- Eleganta högtalare i träfinish

Starta dagen som du vill

- Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt
- Väcknings- och insomningsfunktion

PHILIPS

Funktioner

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt

från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Loudness för extra bas och diskant

I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser relativt sett svårare att höra för det mänskliga örat, särskilt vid låga volymer. Genom att aktivera loudnessfunktionen förstärks basen och diskanten så att du kan njuta av en mer balanserad ljudbild.



Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: Loudness, Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musikeffekt

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, 4 tums woofer, Basreflexhögtalare, Löstagbara högtalargaller, Piezo tweeter

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD-RW, CD-R, CD
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM-stereo
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Stationsnamn
- Kanalförinställningar: 20

Anslutningar

- Andra anslutningar: FM-antenn
- Hörlur: 3,5 mm

- USB: USB-värd
- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h)

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: VFD-display
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Indikationer: DIM-läge

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Garantisedel för hela världen
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Fjärrkontroll: 40 knappar med litiumbatterier
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 248 x 110 x 307 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 170 x 270 x 220 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 558 x 350 x 314 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz



Publiceringsdatum
2013-05-13

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com