



Philips
PhotoFrame

20,3 см (8") LCD
Пропорции на дисплея 4:3

8FF3WMI

Споделяйте спомените си безжично

Колко цифрови снимки се крият в компютъра ви PC или Mac? Ние знаем, че имате много! С фото дисплея Philips Wireless Digital PhotoFrame™ можете да се наслаждавате на цялата си колекция от снимки от компютъра - както в режим на безжичен поток, така и в режим на прехвърляне.

Наслаждавайте се безжично на цялата си колекция от снимки

- Прехвърляйте снимките си безжично с лесен софтуер тип "плъзгане и пускане"
- Предавайте като поток без кабел всичките си снимки, съхранени на компютъра

Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства

- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим
- Забавлявайте се с колажи: показвайте няколко снимки в един изглед
- Икономия на енергия чрез автоматично затъмняване чрез разпознаване на околното осветление
- Две щраквания са достатъчни за настройване на безжичната връзка на фото дисплея

Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат

- Съотношение на размерите на картината 4:3 за най-добър образ без изкривяване
- Добавете ново излъчване към старите спомени с RadiantColor
- imagen Pro за резки, реалистични цветове и естествени тонове на кожата

PHILIPS

Акценти

Защитена настройка на Wi-Fi (WPS)

Използването на защитена настройка на Wi-Fi (WPS) е най-лесният и сигурен начин за настройване на безжичната връзка между безжичния фото дисплей и безжичен маршрутизатор. Само натиснете бутона "WPS" на безжичния маршрутизатор и същия на фото дисплея и настройката е готова.

Безжично поточно предаване на снимки

С фото дисплея, поддържащ безжично поточно предаване на снимки, не ви трябва да съхранявате снимки на самия фото дисплей. Вместо това всички снимки от домашния компютър или любимите ви изображения от Интернет се предават като безжичен поток към фото дисплея. Можете лесно да ги разглеждате на фото дисплея и изобщо да не се притеснявате за неговия капацитет.

PhotoFrame Manager - безжичен

PhotoFrame Manager - безжичен е софтуер за управление на снимки, който ви позволява да разглеждате, управлявате и подреждате албуми и снимки. PhotoFrame Manager работи на Windows XP и Windows Vista, Mac OS X и е съвместим с iPhoto.

Софтуерът също прехвърля безжично снимките ви към безжичния фото дисплей с лесно за използване "плъзгане и пускане" - наистина е толкова лесно!

imagen Pro за реалистични цветове

Изключителната технология за подобряване imagen на Philips автоматично анализира снимките, за да се коригират цветовете и да се настрои оптимален контраст. imagen Pro е по-авангардно подобряване на образа, което включва 3 основни елемента от imagen, за постигане на по-добра точност на цветовете, дълбочина на цвета и интелигентен контраст. Освен тях, imagen Pro предлага подобрен цвят на кожата, по-резки образи и гледане на снимки без трепкане, което е много важно при неподвижните образи.

Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.

Ефект на колаж от няколко снимки

Това е ефект за слайдшоу, с който снимките се показват в колаж, автоматично събиращ

заедно различни снимки на случаен принцип, за да се избягнат неугледните рамки, които могат да се получат при снимки с по-малък размер от този на екрана.

Цвят RadiantColor

RadiantColor е изключителна технология на Philips за показване на по-малки снимки с оптимални пропорции 4:3 чрез разтегляне към страните на екрана на цветовете по ръбовете на снимки, които са по-малки от размера на екрана, като се премахват черните полета и геометричните изкривявания.

Smart Power Pro

Smart Power Pro е сензор, който включва и изключва PhotoFrame, като разпознава състоянието на околното осветление и намалява консумацията на енергия, което опазва околната среда чрез спестяване до една трета от изразходваната от PhotoFrame електроенергия. А най-добрата вест е, че това става автоматично!

Идеални пропорции на дисплея 4:3

Цифровият фото дисплей Philips гарантира, че вашите снимки ще се изобразяват със съотношение 4:3 за най-добър образ.



Спецификации

Носители за съхранение на данни

- Вградена памет (RAM): 512 MB (за 2000 снимки)
- USB: USB флаш устройство
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Карта Multimedia Card, xD карта, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Възможности за свързване

- USB: USB 2.0 хост, USB 2.0 подчинен

Външен кашон

- Дължина: 29.9 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 24.8 см
- Бруто тегло: 3.39 кг
- Височина: 24.8 см
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Нето тегло: 1.766 кг
- Тегло на опаковката: 1.624 кг

Комфорт

- Езици на екранното меню: Английски, Испански, Немски, Френски, Италиански, Холандски, Датски, Португалски, Руски
- Системна съвместимост: Mac OS X, Мрежа Wi-Fi 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, с Wi-Fi
- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимки, JPEG файлове до 10 MB, До 20 мегапиксела
- Бутони и регулатори: 3 бутона, 4-посочен бутон навигация/въвеждане
- Одобрения от регулаторните органи: CE, GOST, Швейцария, UL/cUL
- Настройки за слайдшоу: В случаен ред, В последователност, Ефект при преход, Колаж (няколко снимки)
- Разполагане: Автоматична ориентация според снимката, Пейзажно, Портретно
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюри
- Подреждане на албуми: Create, Изтрий, Редакт, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтрий, Завъртане
- Фотоефекти: Сепия, Цвят със сияние
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта,

- Език, Слайдшоу, Състояние, Автоматично вкл./изкл., Звуков сигнал вкл./изкл., Сверяване на час и дата, Дисплей-часовник вкл./изкл., Източник на снимки
- Състояние на системата: Версия на фърмуера, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставаща памет

Захранване

- Потребявана електроенергия: (System on) 5.09 W
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на електрозахранване: Изход постоянен ток 9 V, 2 A

Габарити на опаковката

- Височина: 22.9 см
- Тип опаковка: Картон
- Ширина: 27.8 см
- Дълбочина: 10.7 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 41241 8
- Бруто тегло: 1.429 кг
- Нето тегло: 0.883 кг
- Тегло на опаковката: 0.546 кг

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, USB кабел, Стойка, Ръководство за бърз старт, CD-ROM със софтуера и ръководството

Размери

- Ширина на изделието (със стойката): 222.6 мм
- Височина на изделието (със стойката): 182.2 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 33.2 мм
- Тегло: 0.34 кг
- Температурен диапазон (работен): от 0°C до 40°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -10°C до 60°C

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Съотношение на контраста (типично): 300:1
- Разделителна способност на екрана: 800 x 600
- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 130° (хор.) / 110° (верт.)
- Яркост: 250 cd/m²
- Живот, до 50% яркост: 20 000 час(а)



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 41241 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com