

Philips
Микротеатр DVD



MCD183

Смотрите фильмы в отличном качестве

с прямым подключением USB

Звучание микротеатра Philips DVD MCD183 сравнимо со звуком в кинотеатре, заполняющим окружающее пространство. Система динамиков с выходной мощностью 100 Вт позволяет почувствовать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и фотоснимков система оснащена прямым портом USB.

Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение дисков DVD, DivX, (S)VCD, MP3, WMA, CD(RW) и компакт-дисков с изображениями
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

Новое представление о качестве звука

- Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Полная мощность 100 Вт (RMS)

Начинайте день по-своему

- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

PHILIPS

Основные особенности

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Фото и музыка прямо с устройства USB

Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD

Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX[®] можно наслаждаться видео в формате DivX[®]. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x25 Вт + 50 Вт RMS / 1800 Вт РМРО
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность (RMS): 100 Вт

Громкоговорители

- Основной динамик: 3" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, PBC, Замедленное движение, Масштабирование, OSD, Возобновление воспроизведения с места остановки, Ограничение на просмотр, Повтор участка АВ
- Регион DVD-дисков.: 2
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивное сканирование

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Лоток
- Количество дисков: 1
- Режимы USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да

- Предварительные настройки станций: 20
- Расширения тюнера: Автосохранение

Возможности подключения

- Видеовыход — аналоговый: Компонентный Y Pb Pr (cinch), Полный CVBS (желтый cinch), S-Video (типа Hosiden), Разъем SCART
- Другие соединения: Антенна FM, Линейный выход
- Линейн. стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Аудиосоединения: Линейный вход RCA
- USB: Порт USB

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Таймер отключения, Звуковой радиосигнал
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM, Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: 38-кнопочный с литиевой батареей
- Кабели: Кабель линейного входа MP3

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 200 x 125 x 270 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 135 x 255 x 150 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 545 x 314 x 350 мм
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 160 x 255 x 250 мм
- Вес, включая упаковку: 8,5 кг

Питание

- Источник питания: 220-240 В



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com