

Philips
Mini-Hi-Fi-anlegg

MP3

FWM15



MP3-CD-avspilling

Skaff deg det attraktive FWM15 mini-Hi-Fi-anlegget for MP3 med utrolig rik lyd samt friheten til å nyte 30 timer med favorittmusikken din på MP3-CD. Anlegget er intuitivt og brukervennlig, og det er en ren nytelse å bruke!

En rikere lydopplevelse

- Fulltone Bass Reflex-høytalersystem
- 2 x 10 W RMS / 2 x 20 W musikeffekt

Uavbrutt nytelse av din favorittmusikk

- 3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD
- Dobbelt kassettpiller
- 30 timer avspilling av MP3-CD-musikk

Personlige lydinnstillinger

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull bass

PHILIPS
sense and simplicity

Mini-Hi-Fi-anlegg
MP3

Spesifikasjoner

Lyd

- **Utgangseffekt:** 2 x 20 watt musikeffekt
- **Lydforbedringer:** Digital lydkontroll med 4 modi, Dynamisk bassforsterking i tre trinn

Høytalere

- **Hovedhøytaler:** 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem, Fulltone

Lydavspilling

- **Kassettpillertechnologi:** Mekanisk
- **Avspillingsmodi for kassett:** Kontinuerlig avspilling
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modi for plateavspilling:** 40 programmerbare spor, Gjenta/en/plate/alle, Shuffle-avspilling
- **Lastetype:** 3 CD-karusell
- **Antall spillere:** 2
- **Antall plater:** 3

Lydopptak

- **Båndopptaksforbedring:** Automatisk innspillingsnivå, Synkronisert start av CD-opptak

Tuner/mottak/sending

- Automatisk digital tuning
- **Forhåndsinnstillinger:** 40
- **Tunerbånd:** FM Stereo, MW
- **Tunerforbedringer:** Automatisk lagring, Enkel

innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilkoblinger:** FM-antenne, MW-antenne

Anvendelighet

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- **Klokke:** På hovedskjerm
- **Skjermtype:** FTD
- **Eco Power-ventemodus:** 1 watt
- **Indikasjoner:** DIM-modus

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, FM/MW-antenne, Brukerhåndbok
- **Fjernkontroll:** 21-tasters

Mål

- **Mål på hovedhøytaler (B x H x D):** 200 x 310 x 235 mm
- **Emballasjemål (B x H x D):** 615 x 414 x 417 mm
- **Mål på apparat (B x H x D):** 265 x 310 x 330 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 13 kg

Effekt

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50 Hz
- **Effektforbruk i standby:** < 1 W

FWM15/22

Produkt høydepunkter

2 x 10 W RMS / 2 x 20 W musikeffekt

Fulltone Bass Reflex-høytaler

3-platers veksler for WMA-/MP3-CD

30 timer med MP3-CD-musikk

Dobbel kassettpiller

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato
2007-12-07

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com