



Philips  
Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

Laddningsdocka  
FM-överföring



SHC8525



## Suverän trådlös musik

Lyssna på musik överallt i hemmet. De här bekväma stereohörlurarna har HiFi-ljudåtergivning.

### Du glömmer att du har dem på dig!

- 3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda
- Formgjutna öronkuddar ger bekväm passform

### Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- Hörluren täcker hela örat för att ge bästa möjliga ljudkvalitet
- 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

### Alltid redo

- Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet
- Välj mellan tre kanaler för att minimera störningarna
- Förvara och ladda upp mottagaren på dockningsstationen



# PHILIPS

# Specifikationer

## Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Frekvensåtergivning: 9–21 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Känslighet: 100 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Signal/brusförhållande: 70 dB

## Mottagare/mottagning/sändning

- Pilottonsfrekvens: 19
- Mätområde: 100 m
- Bärvägsfrekvensintervall: 863,0 - 865,0 MHz
- Kanalseparering: >30 dB
- Modulering: FM
- Antal kanaler: 3

## Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Batteriladdningsindikator
- Drifttid: +/- 15 tim
- Indikator för låg batterinivå
- Dubbel PLL

## Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

## Yttre kartong

- EAN: 87 10895 95786 1
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bruttovikt: 4,78 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Nettovikt: 3,09 kg
- Taravikt: 1,69 kg

## Förpackningens mått

- EAN: 87 10895 95783 0
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Förpackningens mått (B x H x D): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Bruttovikt: 1,35 kg
- Nettovikt: 1,03 kg
- Taravikt: 0,32 kg

# Funktioner

## 3-vägs justerbara öronsnäckor

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

## Öronkuddar med ergonomisk design

De ergonomiska öronkuddarna fördelar belastningen jämnt så att hörlurarna blir skönare att bära.

## Design i naturlig storlek

Hörlurar som täcker hela örat ger inte bara bättre ljudkvalitet, de ger dessutom plats för ett större och mer effektivt högtalarelement.

## 40 mm högtalarelement

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

## Trådlös FM-överföring

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

## Tre utsändningskanaler

Med möjligheten att välja mellan tre utsändningskanaler kan du alltid växla till kanalen med den bästa mottagningen och få bästa möjliga lyssnarupplevelse.

## Dockningsstation med laddning

Förvara och ladda upp mottagaren på dockningsstationen när den inte används. På så sätt är den klar att använda när du vill.

