

Philips
Draagbare CD-speler



AX2300

Schokbestendig

De AX2300-CD-speler combineert draagbare muziek met gebruiksvriendelijkheid. Veelzijdige CD-weergave, ononderbroken muziek en nog veel meer functies in een aantrekkelijke, druppelvormige behuizing van metallic zilver.

Nog betere bass-prestaties

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume

Schokbestendig

- ESP voor muziek die onderweg nooit overslaat

Geniet van allerlei verschillende soorten discs

- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- Akoestische feedback
- D/A-converter: 1-bit
- Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 4 mW RMS
- Signaal-ruisverhouding: > 82 dB
- Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: Analoge volumeregeling

Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
- Discsfeelmodi: Geheugen voor 30 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Introsan, Afspelen herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45

Connectiviteit

- DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Lijnuitgang: 3,5 mm

Gemak

- Schermtype: LCD
- Indicaties: Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP,



Tijd, nummer

Accessoires

- Hoofdtelefoon: SBC HE035
- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Behuizing: Hittebestendige behuizing
- Afmetingen van hoofdverpakking: 233 x 345 x 256 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 2,5 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 210 x 300 x 60 mm
- Verpakkingstype: Type "Clamshell"
- Productafmetingen (b x d x h): 125 x 135 x 30 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Vermogen

- Gebruiksduur batterij (CD's): 72
- Batterijtype: AA, LR6, UM3
- Soort batterij: Oplaadbaar
- Oplaadbaar

Kenmerken

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-versterking geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.

Elektronische schokbeveiliging

Elektronische schokbeveiliging is een handige functie waarmee u voorkomt dat de disc overslaat als uw speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Tijdens het afspelen van uw CD wordt de muziek continu in de geheugenbuffer van de speler geplaatst. Deze buffer slaat tijdelijk uw muziek op. Als het apparaat onderhevig is aan schokken, per ongeluk of tijdens het sporten, kunt u nog steeds genieten van het ononderbroken geluid van de muziek die in de buffer is opgeslagen, terwijl de laser zich onmiddellijk focust op de plek van de schok en verdergaat met afspelen om de buffer aan te vullen.

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af



Publicatiedatum
2011-07-21

Versie: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01057
EAN: 87 10895 80667 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com