



Philips  
Магнитола с CD и  
динамическим усилением  
НЧ

• MP3

AZ1038

## Всё-в-одном - музыка MP3 с улучшенными басами

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве? Вы оцените легкость управления обтекаемым и портативным устройством AZ1038 и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с усиленными басами.

### **Наслаждайтесь музыкой из разных источников**

- Воспр. дисков MP3-CD означает, что MP3-файлы проигр. как обычный CD-диск.
- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- FM/MW-стереотюнер

### **Улучшенные характеристики басов**

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

### **Легко использовать**

- Программирование 20 дорожек CD
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Гнездо стереонаушников

# PHILIPS

## Характеристики

### Аудиовоспроизведение

- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
- программируемые дорожки: 20

### Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Антенна: Антенна FM

### Звук

- Выходная мощность (RMS): 2 x 1 Вт
- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: поворотный

### Удобство

- Тип дисплея: ЖК-дисплей

### Возможность соединения

- Наушники: 3,5 мм

### Мощность

- Тип батареи: LR14
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Электропитание: да
- Количество батарей: 6

### Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат

### Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 325 x 180 x 280 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 290 x 143 x 240 мм
- Вес: 1,62 кг
- Вес, включая упаковку: 2,32 кг



## Основные

### Воспроизведение MP3-CD

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 - это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

### Поддерживает CD-R/RW

Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

### Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Многофункциональный ЖК-дисплей

Многофункциональный ЖК-дисплей

### Гнездо стереонаушников

Гнездо стереонаушников



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28445  
EAN: 87 12581 32538 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)