



Philips
Trådløs HiFi-hodetelefon

SBCHC8440



Oppladbar

Trådløs

Prøv å forestille deg at det er ingen problemer med kabler, og at du fritt kan bevege deg rundt og nyte musikken med en trådløs FM-stereo hodetelefon av høy kvalitet.

Du glemmer at du har dem på!

- 3-veis justering for bedre tilpasning og bassytelse
- Lett design som gir bedre komfort ved langvarig bruk

Den perfekte, trådløse lytteopplevelsen

- Automatisk nivåkontroll (ALC) forhindrer hørbar forvrenging av lydsignaler
- 32 mm-høytalerdriver med stor lydtelse

Alltid klar

- Trådløs FM-overføring for bevegelsesfrihet
- Velg mellom 2 kanaler for å minimere interferens
- Reduserer kostnadene ved å bruke oppladbare batterier

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Akustisk system:** Lukket
- **Frekvensområde:** 10–20 000 Hz
- **Magnettype:** Neodym
- **Følsomhet:** 100 dB
- **Høytalerdiameter:** 32 mm

Tuner/mottak/overføring

- **Kanalseparasjon:** > 30 dB
- **Pilottonefrekvens:** 19 kHz
- **Effektiv rekkevidde:** 100 m
- **Bærerfrekvensområde:** 863,0–865,0 MHz
- **Avpassing:** FM
- **Antall kanaler:** 2

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Indikator for lavt batteri
- Dobbel PLL
- **Driftstid:** +/- 15 timer
- Automatisk nettavslag



Strøm

- **Strømforsyning, hodesett:** 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- **Strømforsyning, sender:** AC/DC-adapter 12V/200mA

Ytre eske

- **EAN:** 87 10895 82215 2
- **Antall emballasjer:** 6
- **Bruttovekt:** 5,12 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- **Nettovekt:** 3,69 kg
- **Taravekt:** 1,43 kg

Mål, emballasje

- **EAN:** 87 10895 80706 7
- **Antallet produkter som følger med:** 1
- **Emballasjetype:** Kartong
- **Emballasjemål (B x H x D):** 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- **Bruttovekt:** 0,848 kg
- **Nettovekt:** 0,615 kg
- **Taravekt:** 0,233 kg

Produkt høydepunkter

3-veis justerbare øredesker

Nyt en komfortabel tilpasning og bedre bassopplevelse, takket være disse treveis justerbare øredeslene som passer naturlig rundt ørene.

Lett design

De holdbare og lette materialene gir bedre komfort ved langvarig bruk.

Automatisk nivåkontroll (ALC)

Denne smarte elektroniske kretsen sikrer at lydinngangssignalet justeres automatisk til riktig nivå, forhindrer forvrengning og gir en bedre lydopplevelse.

32 mm-høytalerdriver

Høytalerdriveren på 32 mm er et kompakt, men likevel kraftig element for levering av lyd uten forvrengning med alle typer inngangseffekter.

Trådløs FM-overføring

Med høyfrekvent, trådløs FM-overføring som går gjennom vegger, kan du til og med lytte til musikk i et annet rom.

2 overføringskanaler

Med to overføringskanaler å velge mellom, forstyrres ikke lytteopplevelsen, fordi du lett kan bytte til kanalen med best mottak.

Oppladbart system

Hodetelefonen har innebygd mulighet for batterilading.



Utgivelsesdato
2009-02-12

Versjon: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656
EAN: 87 10895 80706 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com