

Philips
PhotoFrame

5,6" LCD

5,6" visningsområde 4:3 –
rammeformat



5FF2CMI



Hvert bilde forteller din historie

Vis frem bildene dine med den samme kvaliteten og fargedybden som profesjonelle fotoutskrifter. Philips 5FF2CMI PhotoFrame er den enkleste måten å vise frem digitale bilder på uten PC, og det elegante designet gir hele rommet et løft.

Skjerm med topp kvalitet for bilder med utskriftskvalitet

- Høy pikseltetthet som gir en klar og detaljert bildevisning
- Perfekte digitale farger for imponerende bildevisning
- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning

Elegant design kompletterer bildene dine

- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

Vis og behandle de digitale bildene dine på en enkel måte

- Spill av lysbildefremvisninger, enkeltbilder, miniatyrbilder eller vis klokke
- Opprett album og bildeserievisninger og behandle bildene
- Roter, zoom, beskjær, masker og legg til effekter på bildene dine
- Vis og behandle bilder på minnekort og internminne

Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Ha det moro med montasjer: vis flere bilder i én visning
- Få mer lagringsplass ved å kopiere bilder mellom minnekort
- USB 2.0 for rask og enkel overføring av bilder fra PCen

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Skjerm med høy pikseltetthet

Bransjens beste skjerm med høy pikseltetthet viser 88 prosent flere piksler per kvadrattomme enn en 17" LCD-skjerm. Dermed vises bildene dine med den samme detaljrikdommen og de samme levende fargene som utskriften av høy kvalitet.

Perfekte digitale farger

Fargeskjermen får frem det beste i bildene dine med levende, ekte farger ved at den viser det samme fargespekteret som på bilder med profesjonell utskriftskvalitet.

4:3 – perfekt størrelsesforhold

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

Flere visningsmodi

Med fleksible visningsmodi kan du velge om du vil vise ett bilde om gangen, vise bildene i miniatyrbildemodus for raske og enkle søk, eller om du vil opprette en lysbildefremvisning av de beste bildene dine.

Smart Album

Med Smart Album kan du opprette og behandle album samt konfigurere og justere overgangseffekter i bildeserievisningene.

PhotoEffect-veiviser



PhotoEffect-veiviseren er brukervennlig og gir deg mulighet til å rotere, zoome, beskjære og til og med justere fargene til svart-hvitt eller sepia direkte i PhotoFrame.

Montasjeeffekt med flere bilder

Dette er en lysbildevisningseffekt som viser en bildemontasje med et automatisk og tilfeldig utvalg av bilder, og dermed unngår du skjemmende kanter som ellers kan oppstå ved visning av bilder som er mindre enn skjermstørrelsen.

Rask USB 2.0-tilkobling

En USB 2.0-tilkobling og kabel som følger med, for rask og enkel overføring av bilder fra PCen.

Memory-Card Manager



Memory-Card Manager er et sett med to innebygde minnekortlesere og med egen programvare for å vise, redigere, lagre og organisere minnekortbildene direkte i én, problemfri omgang – helt uten PC.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Effektivt visningsområde: 112,9 x 84,67 mm
- Oppløsning: 640 x 480 piksler (visningsområde 640 x 480)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 640 x 480
- Pikselteethet: 140 ppi
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilkoblingsmuligheter

- USB: Til PC/Mac (USB 2.0)

Lagringsmedium

- Minnekorttyper: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimediekort, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)
- Innebygd minnekapasitet: 32 MB (for 100–150 bilder, ca 20 MB brukes av systemet)

Anvendelighet

- Kortleser: Innebygd (2x)
- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, Opptil 16 megapiksler, JPEG-filer på opptil 10 MB
- Plassering som støttes: Liggende, Stående, Automatisk bilderetning
- Knapper og kontroller: 5-veis mini-joystick, 2 knapper
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Beskjær, Flytt
- Bildeeffekter: Svart-hvitt, Rammer, Sepia
- Lysbildefremvisning: Lag lysbildefremvisning, Slett lysbildefremvisning, Gi nytt navn til lysbildefremvisning
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkarlig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere

- bilder)
- Skjermbakgrunn: Svart, Hvit, Grå
- Oppsettsfunksjon: Lysstyrkejustering, Språk, Status, Automatisk av/på på ukedager / i helgen, Pipetone av/på, Angi klokkeslett og dato, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze, Fotokilde
- Systemstatus: Fastvareversjon, Strømkilde, Resterende minne
- Status for tilkoblede medier: Tilkoblede medier, Resterende minne
- Plug & Play-kompatibilitet: Windows 2000/XP eller senere, Mac OS X, Windows Vista
- Juridiske godkjenninger: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Justerbart stativ: Roterende, Justerbar vippefunksjon
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Nederlandsk, Dansk, Russian, Simplified Chinese, Japansk

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, Stativ, USB-kabel, Programvare-CD for PC/Mac, Bruksanvisning

Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 195 x 143 x 85 mm
- Vekt: 0,44 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 45 °C
- Temperaturområde (lagring): -20°C to 60°C

Kraft

- Effektforbruk (System på): 4,3 W
- LED-indikator for strøm: Bruk – blå
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet



Utgivelsesdato
2009-06-01

Versjon: 3.0.8

12 NC: 8670 000 32325
EAN: 87 12581 35069 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com