



Philips Pronto  
Home Theater-  
kontrolpanel

Pronto

SBCRU1000



## Et samlet overblik over alt, hvad du vil betjene

Den perfekte løsning, der holder dig ajourført, så du har styr på dit hjem og alle dine underholdningsenheder. Fuldstændigt konfigurerbar, så den opfylder både dine og familiens behov.

### Den totale betjeningsløsning

- Omfattende infrarød kode-database til ethvert udstyr eller fabrikat.
- Praktisk indlæring af IR fra en anden fjernbetjening ved at pege på den
- Et enkelt punkt til styring af Home Automation systemer.
- Integrerede Wi-Fi tilslutningsmuligheder til brug i et trådløst netværk.

### Fuldstændig brugerdefinérbar betjening

- Attraktiv og letlæselig LCD-farve touch-screen
- Alpha blending giver dig gennemsigtige knapper og baggrunde.
- Stor hukommelseskapacitet lagrer alle dine indstillinger.

### Fantastisk komfort

- Automatisk opdatering af tilpassede TV-lister fra internettet
- Internet-adgang forbedrer komfort og funktionalitet.
- Mange kommandoer samlet i en one-touch-betjening
- Indstillinger og koder fastholdes ved udskiftning af batterier
- Pick-up sensor aktiverer fjernbetjeningen, når den tages op.

# PHILIPS

## Tekniske specifikationer

### Billede/display/skærm

- Display-farver: 65,536
- Opløsning: 640 x 480 pixel
- Touch-panel
- Baggrundsbelysning
- Diagonal skærmstørrelse ("): 6,4 tomme

### Tilslutningsmuligheder

- Trådløst LAN: 802.11b
- Kryptering / sikkerhed: WEP 128-bit
- Netværk indstilling: DHCP, Fast IP adresse
- USB: USB 1.1
- Mikrofon: Indbygget mikrofon

### Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m
- Infrarøde koder for indlæring
- Frekvensområde for indlæring: Op til 78 kHz og 455 kHz
- LED sendedioder: 5
- Universel IR kodedatabase
- Fabrikater i database: Over 1,300

### Tilpasning

- Redigeringsprogram på PC: iProntoEdit
- Fuld skærm konfigurerbar
- Makroer: Op til 250 trin
- Alpha Blending
- Gennemsigtighed
- On-Screen tilpasning: Nej

### Komfort

- Elektronisk programguide: TV Guide på skærm
- Hårde knapper
- Pickup-sensor
- Drejeknap
- Automatisk sluk

- Holder/docking-station: nej
- Programmérbare timere: Nej
- Flere sprog: Nej

### Multimedia-programmer

- Hukommelseskort: MultiMedia Card (MMC)

### Strømforsyning

- Opladningstid: ca. 1 time
- Lysnet: 100-240VAC/50-60 Hz, 1,500 mA

### Mål

- Enheder pr. kolli: 2 mW
- Mål på produkt (B x H x D): 240 x 178 x 23 mm
- Vægt: 0,9 kg
- Temperaturområde (drift): 5 °C til 45 °C

### Systemspecifikationer

- CPU: Intel Xscale 32-bit
- CPU hastighed: 400 MHz
- Flash-hukommelse: 64 MB
- RAM: 64 MB

### Systemkrav

- CD-ROM drev
- Harddisk-plads: 75 MB
- PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- RAM hukommelse: 64 MB

### Tilbehør

- Lysnetadapter: 12 V 4,16 A (50 W max.)
- Batterier: Li-ion 2,700 mAh
- Oplader: International (110-240 VAC)
- Quick Start Guide
- Brugervejledning på CD-ROM
- Garantibevis
- Docking-station: nej

## Interessante produkter

### Universel IR kodedatabase

En universel IR-kodedatabase henviser til et bibliotek med infrarøde koder, der er indbygget i en bestemt fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene dit udstyr, uden at der skal indlæres individuelle signaler. Vælg de korrekte infrarøde kodesæt i databasen for den enhed, du vil betjene, for at aktivere betjening af praktisk taget alle lyd-/videosystemelementer på markedet i dag - uanset model eller mærke.

### Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjeninger til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den interne database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

### Home Automation kontrol

Styring af ikke blot audio- og videoudstyr, men også andre enheder i hjemmet, f.eks. lys, klimaanlæg, gardiner osv.

### Integreret Wi-Fi

Wi-Fi netværk, også kendt som IEEE 802.11, bruger radiofrekvens signaler til kommunikation på samme måde som kabelforbundne netværk. Det bruger TCP/IP netværksprotokoller til den grundlæggende kommunikation.

### Touchscreen LCD-display i farver

Liquid Crystal Display (LCD) i farve med touch-screen indtastning øger læsevenligheden og muligheden for at visualisere farveknapper og baggrunde. Brug af touch-screen gør det nemt at vælge knapper og kommandoer.

### Alpha blending

Alpha blending bruges til at oprette en gennemsigtig effekt. Dette gøres ved at kombinere en halvgennemsigtig forgrund med en baggrundsfarve.

### Stor hukommelseskapacitet

Den mængde plads, der findes på en fjernbetjening, til lagring af alle indstillinger. Den giver næsten ubegrænset makro-funktionalitet, antal enheder og layout.

### Elektronisk programguide

Den elektroniske programguide (EPG) viser de aktuelle og planlagte programmer, der er eller vil være til rådighed på hver kanal, og indeholder en kort oversigt eller kommentar til hvert program. Den opdateres automatisk, hvis tiderne ændres, og du kan vælge den programtype eller -genre, du vil se, så du ikke går glip af noget.

### Internet-adgang

En funktion, der gør det muligt at koble et produkt til internettet for at forøge dets funktioner. Produktet kan kobles til internettet vha. en eksisterende bredbåndsinternetforbindelse. Via et trådløst WiFi- eller ledningsforbundet hjemmenetværk sluttes det til bredbåndsmodemmet via en router.



Udgivelsesdato 2006-10-06

Version: 8.0

12 NC: 9082 100 02299  
EAN: 87 10895 79508 1

Specifikationer kan ændres uden varsel.  
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

