



Philips
PhotoFrame

5,6 inch LCD-scherm
Beeldverhouding 4:3

6FF3FPW



Deel uw herinneringen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips PhotoFrame™, de gemakkelijkste manier om uw herinneringen te delen. Uw digitale foto's worden zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weergegeven.

Scherm voor foto's van kwaliteit

- ImagEn voor scherpe en levendige kleuren
- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren

- Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
- Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan, zonder PC

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Intuïtieve gebruikersinterface, 5-pijlentoets voor eenvoudige navigatie en bediening
- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren

Ecologisch ontwerp

- Automatische in- en uitschakeling van het scherm op vooraf bepaalde tijden voor het besparen van energie

Stijlvol ontwerp waar uw foto's perfect in uitkomen

- Smaakvolle glanzende afwerking, voelt prettig aan

PHILIPS

Kenmerken

ImagEn-technologie

ImageEn is een exclusieve fotoverbeteringstechnologie van Philips die automatisch uw foto's analyseert om kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast: ImagEn scheidt kleuren om "crosstalk" te voorkomen, past de helderheidsverdeling aan voor een geweldig visueel contrast en verbetert Gamma voor een betere kleurnauwkeurigheid.

Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's

in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan

Er is een USB-connector voor het eenvoudig bekijken en delen van foto's op de USB Flash Drive.

SmartPower

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.

Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.



Specificaties

Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 41300 9
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Brutowicht: 4,9 kg
- Omdoos (L x B x H): 50,5 x 23,9 x 24,5 cm
- Nettogewicht: 3,192 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,708 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 41300 2
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 22,48 x 21,82 x 8,1 cm
- Brutowicht: 0,713 kg
- Nettogewicht: 0,532 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,181 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Standaard, Gebruiksaanwijzing

Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host

Gemak

- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Schitterende kleuren, Sepia
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Ondersteuning voor plaatsing: Horizontaal, Automatische oriëntatie bij foto's, Verticaal

- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Plug & Play-compatibiliteit: Mac OS X, Windows 2000/XP of hoger, Windows Vista
- Officiële goedkeuringen: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, Zwitserland, UL/cUL
- Schermachtergrond: Automatisch aanpassen, Zwart, Grijs, Wit
- Installatiefunctie: Alarm, Automatisch aan/uit, Geluid aan/uit, Helderheidsaanpassing, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Taal, Tijd en datum instellen, Status
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 167,8 x 135,3 x 100,73 mm
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3
- Helderheid: 200 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 300:1
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Schermresolutie: 320 x 234
- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)

Vermogen

- Energieverbruik: 3 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom

Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedakaart, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), xD-kaart



Publicatiedatum
2019-04-18

Versie: 5.0.13

12 NC: 8670 000 39109
EAN: 87 12581 41300 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com