

Philips
Multimedia-
Lautsprecher 2.1



SPA7350

HiFi-Sound

Schließen Sie diese Multimedia-Lautsprecher an einen PC, MP3- oder CD-Player an, und erhalten Sie so Ihre eigene Stereoanlage zu Hause. Der unvergleichliche Bass kann auf einfache Weise eingestellt werden. Stellen Sie für eine perfekte Soundwiedergabe die Lautsprecher auf Ihren Schreibtisch, oder bringen Sie sie an der Wand an.

Ultimative Bassleistung

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Bass Boost-Technologie mit Lautstärkeregelung

Einfache Bedienung

- Magnetische Abschirmung verhindert Bildschirmverzerrung
- Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Bequeme Anpassung der Lautstärke über die Fernbedienung
- Plug & Play für einfache Installation

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

- Zusätzlicher Kopfhöreranschluss für privaten Hörgenuss
- Einzigartige direkte MP3-Eingabe per Fernbedienung
- Ideal geeignet für MP3, PC, TV CD und mehr

Modernes Design

- Attraktive Hochglanzoptik

PHILIPS

Besonderheiten

Bassregler

Einzigtartiges Subwoofer-System für einen deutlich tieferen und satteren Bass. Mit Basslautstärkeregelung.

Ideal geeignet für MP3, PC, TV und mehr

Sie können die Lautsprecher an alle Geräte anschließen: MP3-Player, PC, Fernseher, CD, DVD und andere Multimedia-Geräte. So macht Musik hören Spaß.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer

abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Hochglanzoptik

Das Hochglanzschwarz "Klavierlack" sieht sowohl in einer klassischen als auch modernen Wohnungseinrichtung großartig aus.

Kopfhöreranschluss

Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.

Kopfhöreranschluss

Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

Magnetische Abschirmung

Da die leistungsstarken Magnete des Lautsprechertreibers magnetisch abgeschirmt sind, müssen Sie auch dann keine Schäden oder Bildverzerrungen befürchten, wenn die Lautsprecher in der Nähe des PC-Bildschirms aufgestellt sind.

Lautstärkeregelung über Fernbedienung

Mit der praktischen Kabelfernbedienung können Sie die Lautstärke ganz bequem einstellen.

MP3-Eingabe per Fernbedienung

Dank der einzigartigen direkten MP3-Eingabe über die Fernbedienung können Sie entspannt MP3 hören. Schließen Sie einfach den Audio-Ausgang des MP3-Players an die 3,5-mm-Buchse der Fernbedienung an, und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.



Daten

Ton

- Bassverstärkung: Bassreflex, Dynamic Bass Boost
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 12,5 W und 25 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Erweiterung: Magnetische geschirmte LSB
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: F0 - 20 k Hz
- Subwoofer-Frequenzbereich: F0 - 2 k Hz
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 5 cm
- Subwoofer-Treiber: 133 mm
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Bassregler: Auf der Rückseite des Subwoofers
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm
- Netzschalter: Auf der Rückseite des Subwoofers

Anschlüsse

- Audioeingang für Daten: Stereo-Audio (3,5 mm Buchse) 1 x

Außenkarton

- EAN: 87 12581 43472 4
- Länge: 61.4 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 4
- Breite: 50.8 cm
- Bruttogewicht: 24.9 kg
- Höhe: 42.4 cm
- Nettogewicht: 21.2 kg
- Eigengewicht: 3.7 kg

Komfort

- Einfache Installation: Plug & Play

- Stromanzeige
- Fernbedienung: Lautstärkeregelung, Kopfhörer-Ausgang, zusätzlicher Audio-Eingang, Betriebsanzeige

Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige: Blau

Verpackungsmaße

- Höhe: 40.8 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 29.9 cm
- Tiefe: 24.6 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 43465 6
- Bruttogewicht: 5.9 kg
- Nettogewicht: 5.3 kg
- Eigengewicht: 0.6 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Gewicht: 0 kg

Verpackungsinhalt

- Subwoofer
- Anzahl der Satelliten: 2
- 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel
- Schnellinstallationsanleitung
- Fernbedienung: Kabelgebunden



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.7.10

EAN: 87 12581 43465 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com