

Philips
Mikro HiFi systém

USB

MCM726



Čistý zvuk a kultivovaný dizajn

cez USB Direct pre priame prehrávanie

Philips MCM726 sa vyznačuje dokonalým prevedením a kvalitou a je určený najmä tým, ktorí skutočne vedia oceniť jedinečnosť štýlu a technológie. Vychutnajte si hudbu formátu MP3/WMA z prenosného prehrávača s prehrávaním cez priame rozhranie USB Direct.

Neobmedzený pôžitok z počúvania

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Výkon hudby 2 x 50W RMS a 2 x 100W

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Logický kazetový prehrávač

Kultivovaný zvuk a vzhľad

- Elegantné drevom obložené reproduktory
- Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ je zvuková technológia od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. Použitím najmodernejšieho elektronického posúvania fáz zmiešava technológia Incredible Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasnosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomu zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasnosť.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 100 wattov
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, Piezoelektrický výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Technológia prehrávača kaziet: Logický
- Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola rýchlosti, Úplné automatické zastavenie, Počítadlo pásky
- Podpora ID3 textu
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Zastavenie, Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie z tuneru, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

- Automatické digitálne ladenie
- RDS: Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 40
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukládanie

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: 1 x (L/P) RCA
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW
- USB: USB hosťiteľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Radiobudík, Budenie kazetou, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW
- Diaľkové ovládanie: 24-tlačidlové diaľkové ovládanie s lítiovou batériou
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 175 x 252 x 360 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 175 x 252 x 214 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 524 x 353 x 408 mm
- Váha vrátane balenia: 10,67 kg

Napájanie

- Napájanie: 220-240 V, 50 Hz



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com