

Philips 7000 series
Проигрыватель Blu-ray/
DVD

CinemaPerfect HD

Поддержка 3D
Net TV

BDP7600



Совершенно исключительные качество работы и стиль

Кристально чистое видео высокого разрешения и поддержка формата 3D обеспечивают потрясающие впечатления от кинопросмотра прямо в вашей гостиной. Благодаря использованию передовых технологий этот стильный проигрыватель позволяет использовать Net TV для отображения веб-сайтов на экране ТВ.

Услышать больше

- 7.1-канальная система объемного звука создает впечатления, как при кинопросмотре
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Net TV с популярными интернет-службами в вашем телевизоре

Чувствовать лучше

- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Встроенный WiFi-п для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных
- Подключение USB-клавиатуры для удобства работы с Net TV и сетью Интернет

PHILIPS

Основные особенности

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинке для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Net TV



Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных служб. Фильмы, фотографии, развлечения и многое другое прямо в вашем ТВ, подключенном к проигрывателю Blu-ray Philips, в любой момент. Просто подключите проигрыватель к домашней сети с помощью проводного или беспроводного соединения и выберите то, что хотите посмотреть, с помощью пульта ДУ. В меню Philips есть все самые популярные службы Net TV с изображением, соответствующим формату экрана вашего ТВ.

WiFi-n



WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, является новым стандартом беспроводных сетей. Он включает множество новых функций, улучшающих качество беспроводного соединения, увеличивающих скорость и расширяющих диапазон работы по сравнению с предыдущими стандартами WiFi. Кроме того, WiFi-n обеспечит стабильную связь с маршрутизаторами, использующими устаревшие стандарты WiFi.

Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к материалам всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений благодаря простому нажатию кнопки с удобным интерфейсом пользователя, предназначенным для легкого выполнения поиска.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24 бит, 192 кГц
- Звуковая система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS

Экохарактеристики

- Экологически-сертифицированное изделие

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой оптический выход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, Слот для карты SD/SDHC, Аналоговый 5.1-канальный аудиовыход
- Сетевые подключения: Встроенный WiFi, 802.11 b/g/n
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (Profile 2.0)
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Русский, Украинский
- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления
- Интернет-службы: Net TV
- Обновление встроенной программы: Обновление программы устройства через Интернет, Обновление встроенной программы через USB

Мощность

- потребляемая мощность: 15 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,15 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский, Украинский

Размеры

- Глубина упаковки: 327 миллиметра
- Глубина продукта: 236 миллиметра

- Вес, включая упаковку: 2,6 кг
- Высота упаковки: 99 миллиметра
- Ширина упаковки: 495 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 43 миллиметра
- Вес продукта: 2 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, AAC (многоканальный), MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Адаптивное улучшение качества контента, Динамическое повышение контрастности, Улучшение цвета, Шумоподавление, Повышение качества видео, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: C
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color
- Код региона DVD: 5



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.10

EAN: 87 12581 56468 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com