

Philips
Microsistem Hi-Fi

USB

MCM177



Sunet excelent într-un design elegant

cu redare USB Direct

Proiectat special pentru cei care apreciază cele mai recente inovații stilistice și tehnologice, acest sistem inspiră finețe și calitate. Cu funcția USB Direct, puteți reda și controla din telecomandă fișierele MP3/WMA de pe playerul portabil și dispozitivele de stocare USB.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Putere totală de ieșire 2x10W RMS

Ușor de utilizat

- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up

Sunet de calitate și aspect rafinat

- Boxe elegante, cu finisare de lemn

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/ WMA



Conectați memoria flash la portul USB al sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Funcție Loudness pentru joase și înalte

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x10 W RMS / 2x20 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 20
- Mărci de tunere: FM Stereo
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă FM

- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm, Intrare audio analogică (S/D)
- USB: Port USB

Comoditate

- Tip ecran: LCD
- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Culoare iluminare din spate: Albastru
- Eco Power Standby: 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: antenă FM, Certificat de garanție
- Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Adaptor CA/CC: Comutare a sursei electrice

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 554 x 405 x 275 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 6,9 kg

Alimentare

- Alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data apariției 2009-03-13

Versiune: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com