

Philips
DVD 機



DVP3588K



透過 HDMI 1080p 解像度加強技術，呈現

配備 HDMI 1080p 及 WMV 播放

這款配備 HDMI 數碼影音連接的 Philips DVD 機，定必讓你印象深刻。一步入你的家庭娛樂環境，便會陶醉於高解像度的影像 (720p/1080i/1080p) 當中。

帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- DTS 數碼環迴音效，實現多聲道環迴音效

可播放各種電影和音樂

- Windows Media Video 可播放電腦上的影片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、WMV、JPEG
- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放

連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂

方便使用

- 「我的牆紙」可實現個人化歡迎屏幕

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。
- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂

PHILIPS
sense and simplicity

產品特點

HDMI 1080p

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

Windows Media Video

有了 Windows Media Video，您可以在電視上播放影片檔案。與親朋好友一起分享這些影片也更加輕鬆簡單。告別眯著眼睛紧盯電腦熒幕的痛苦，在客廳 躺在沙發上透過電視舒適享受您最愛的 WMV 檔案。

經 DivX Ultra 認證



透過 DivX® 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified® Philips 裝置上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合 (如整合字幕、多種音訊語

言、多重曲目及功能表)，形成一個便利的檔案格式。

多媒體 WMV

播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA、WMV、JPEG

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。



規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增強功能 : 逐行掃描, Video Up-sampling, 高清 (720p、1080i、1080p), Smart Picture, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 影像解像度加強技術 (720p, 1080i/p)

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : 90
- 失真與雜訊 (1kHz): 65 分貝
- 串音干擾 (1kHz): 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器, DTS

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- 壓縮格式 : PCM, MP3, 杜比數碼解碼器, WMA, DTS
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps

靜態畫面播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG
- 影像增強功能 : 翻相片, 旋轉, 縮放, 高清晰解像度, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連接

- 前方 / 側面連接 : 咪高風, USB
- 後方連接 : 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出, 色差視訊輸出逐行掃描, 類比音訊多聲道輸出, HDMI 輸出

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 熒幕操作系統語言 : 英文, 韓文, 馬來語, 泰文, 繁體中文, 俄文

功率

- 電源供應器 : 110-240 伏, 50/60 Hz
- 功率 : < 11 瓦
- 備用模式耗電量 : < 0.1 瓦

配件

- 附配件 : 音訊 / 視訊線, 快速入門指南, 全球保用證, 遙控器, 2 枚 AAA 電池, 用戶手冊, 電源線, 保用證, HDMI 線

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 39 x 209 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 400 x 80 x 282 毫米
- 調整重量 : 1.4 千克

多媒體應用程式

- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置
- 播放格式 : DivX, JPEG 靜態畫面, MP3



出版日期 2011-12-08

版本 : 1.1.3

12 NC: 8670 000 59652
EAN: 87 12581 52369 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com