

Philips
DVD-lejátszó

DivX

DVP5100



Nézzen, hallgasson, játsszon le mindent!

Engedjen a Philips DVD-lejátszó csábításának. Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el saját otthonában a DivX® filmek és a Windows Media™ audiovilágában.



Páratlan audio- és videoteljesítmény

- RGB a Scart kábelén – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Minden lejátszható

- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió

Bárhol elér

- Ultravékony kialakítás

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 4:3, 16:9
- **D/A átalakító:** 12 bit, 108 MHz
- **Kép javítása:** Progresszív pásztázás, Smart Picture beállítás

Hang

- **D/A átalakító:** 192 kHz/24 bit
- **Jel-zaj arány:** 95 dB
- **Torzítás és zaj (1 kHz):** 80 dB
- **Keresztbeszélgetés (1 kHz):** 90 dB
- **Dinamikus tartomány (1 kHz):** 85 dB
- **Hangrendszer:** Dolby Digital
- **Hangkiemelés:** 3D Virtual Surround, Éjszakai mód, Smart Sound

Videolejátszás

- **Adathordozók lejtátszása:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (videoüzemmod), DVD videó
- **Tömörítési formátumok:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Videolemez lejtátszási rendszer:** NTSC, PAL

Hanglejtátszás

- **Adathordozók lejtátszása:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tömörítési formátum:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32 - 256 kbps

Állókép lejtátszás

- **Adathordozók lejtátszása:** Kép-CD, DVD+R/+RW
- **Képtömörítési formátum:** JPEG
- **Kép javítása:** Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejtátszással

Csatlakoztathatóság

- **Egyéb csatlakozások:** Scart, Progresszív komponens videokimenet, Kompozit video kimenet (CVBS), Analóg bal/jobb audiokimenet, Digitális koaxiális kimenet

Kényelem

- **Gyermekvédelem:** Szülői felügyelet, Gyermekezár
- **Képernyőn megjelenő nyelvek:** dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, lengyel

Áram

- **Áramellátás:** 50 Hz, 220-240 V
- **Áramfogyasztás:** 10 W
- **készletlenti üzemmód energiatelhasználása:** < 0,8 W

Tartozékok

- **Elemek:** 2 db AA méretű
- **Kábelek:** Nincs
- **Távvezérlő:** 3141 017 90221
- **Felhasználói kézikönyv:** angol, német, francia, spanyol, olasz, görög, portugál, finn, svéd, dán, norvég, lengyel, török, orosz
- garanciajegy

Méretetek

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 435 x 37 x 265 mm
- **Készülék tömege:** 2 03 kg
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 490 x 82 x 352 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 3 32 kg

Termékkijelölések

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkészszerzi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság

Az RGB a Scart kábelén kiváló minőségű videokimenethez egyszerűen kapcsolódó kábelcsatlakozás.

12 bit/108 Mhz videó DAC

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10bit-es DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

192 kHz/24 bites audió DAC

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggömböt kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggömbből, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Multi-format filmek DivX-szel

A multi-format lejtátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Zene: Windows Media™ audió

A multi-format lejtátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Kép-CD MP3-lejtátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejtátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejtátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejtátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejtátszott zene szól.

Ultravékony kialakítás

A termék vonzó és könnyű kialakítással rendelkezik.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 7.0

12 NC: 8622 810 12319
EAN: 87 10895 87054 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com