

PHILIPS

USB-strømbank

10,000 mAh

USB A- og USB C-ladeporter

QC 3.0 og PD 3.0

PPS

DLP2711CB



Slank og kraftig strømbank med en bærbar strømforsyning

Stor kapasitet på 10 000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. Nå har du en enkel løsning når telefonen går tom for batteri. Hurtiglading med USB A- og USB-C-inngang, QC 3.0 og PD3.0.

Førsteklasses ladedesign

- Lading med programmerbar USB-C-strømforsyning (PPS)
- Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm
- Hurtigladeteknologi som optimaliserer ladehastigheten
- 50 % lading på 30 minutter

Bærbar strøm

- Fungerer overalt – glimrende når du ikke er i nærheten av en strømkilde
- Hurtiglading med USB-C PD3.0 20 W eller USB-A med QC3.0 18 W

Bekreft umiddelbart funksjonen

- LED-indikatorlampe for strøm

Høydepunkter

LED-indikatorlampe for strøm

Den diskrete LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.

Programmerbar strømforsyning PPS

PPS (Programmable Power Supply, programmerbar strømforsyning) er en standard for hurtigladingsteknologi for USB-C-enheter. Denne teknologien justerer spenningen og strømmen i sanntid, avhengig av enhetens ladestatus, og mater den med maksimal effekt. En smart måte å redusere ladetiden på.

**50 % lading på 30 min**

Rask lading – lad mobiltelefonen helt opp fra utladet til 50 % på 30 minutter.

Smart beskyttelse

Smart beskyttelse mot overoppheting, overspenning og overstrøm

Hurtiglading med USB-C eller USB-A

Hurtiglad enheten med USB-C PD3.0 Max 20 W eller USB-A-port med QC3.0 Max 18 W-utgang

Kompatibilitet

Fungerer med følgende: USB-ladete enheter

Drift

Utgang: USB-C maks. 20 W USB-A maks. 18 W

Strøminngang: USB-C: 5 V/3 A

Batteritype: LI-Polymer

Batterikapasitet: 10 000mAh 37 Wh

Mål, emballasje

Antallet produkter som følger med: 1

Type hylleplassering: Begge

Emballasjemål (B x H x D): 9,5 x 17 x 3 cm

Emballasjemål (B x H x D):

3,7 x 6,7 x 1,2 tommer

EAN: 48 95229 13550 5

Inneske

Antall kundepakker: 6

Inneske (L x B x H): 19 x 10,7 x 20,5 cm

Inneske (L x B x H): 7,5 x 4,2 x 8,1 tommer

GTIN: 2 48 95229 13550 9

Ytre eske

Antall kundepakker: 36

Yttereske (L x B x H): 40 x 22,5 x 34 cm

Yttereske (L x B x H):

15,7 x 8,9 x 13,4 tommer

GTIN: 1 48 95229 13550 2

Produktmål

Produktmål (B x H x D): 6,72 x 13,5 x 1,62 cm

Produktmål (B x H x D):

2,6 x 5,3 x 0,6 tommer

Vekt: 0,226 kg

Vekt: 0,498 lb

Tilbehør

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Ledninger: USB-ladekabel

