

Philips
Mikrowieża DVD

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Relaksuj się przy muzyce i filmach

Fascynacja Dźwiękiem

Wydobądź to, co najlepsze z filmów DVD, DivX i płyt MP3-CD dzięki mikrowieży DVD firmy Philips. Bezpośrednie połączenie USB i złącze MP3 Link umożliwiają podłączenie przenośnych odtwarzaczy muzycznych, podczas gdy głośniki Bass Reflex zapewniają niesamowite basy ze wspaniałą głębią i czystą mocą.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Ciesz się muzyką i filmami z wielu źródeł

- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Odtwarzanie płyt DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

Wygodne użytkowanie

- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- System przesyłania serwisów i informacji przez RDS

PHILIPS

Zalety

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dolby Digital

System Dolby Digital pozwala usłyszeć doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne, otaczające tony. Taka sama wspaniała jakość dźwięku Dolby Digital jest dostępna niezależnie od tego, co oglądasz — płytę DVD, Blu-ray, program telewizyjny lub pobraną zawartość. Co najlepsze, możesz mieć pewność, że dźwięk będzie zgodny z zamierzeniami twórców, ponieważ system Dolby Digital jest używany także podczas tworzenia ścieżek dźwiękowych do filmów i gier. System Dolby Digital zapewnia najwyższej klasy dźwięk przestrzenny w kinie i w domu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień

korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Bezpośrednie połączenie USB



Wystarczy podłączyć urządzenie USB do zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i znajomymi.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Cyfrowe strojenie z pamięcią



Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Napędzana szuflada na CD

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 10 W RMS
- System dźwięku: Dolby Digital
- Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 4 cale
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wejście AUX, Wyjście liniowe, Antena FM, Lewe i prawe głośniki
- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Słuchawki: 3,5 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Inne: Obsługa znaczników ID3
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM (75 omów)
- Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: typ programu, Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Języki menu ekranowego (OSD): duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki, grecki, węgierski, rumuński,

rosyjski, słowacki

- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: szuflada
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód wideo (Y), Przewód zasilający sieciowy, Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 34 przyciskami
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Waga brutto: 3,8 kg
- Waga netto: 3,24 kg
- Głębokość głównego głośnika: 144 mm
- Szerokość głośnika głównego: 140 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 210 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 118 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 200 mm
- Wysokość opakowania: 274 mm
- Szerokość opakowania: 576 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Wysokość głośnika głównego: 224 mm

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom, Nadzór rodzicielski, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Pomijanie, Odtwarzanie standardowe
- Kod regionu DVD: 2

