



Philips
Rádiobudík s digitálnym
ladením

AJ100

Elegantný dizajn pre každý životný štýl

Zdokonaľte si váš priestor a ranný program s kompaktným rádiobudíkom Philips. Veľký podsvietený displej LCD s 5 jednoduchými tlačidlami umožňuje jednoduchý prístup k ľubovoľným melódiám z rádia. Začnite každý deň s vlastnou voľbou melódií alebo s budíkom s postupne sa zvyšujúcou hlasitosťou.

Hladký, elegantný a kompaktný dizajn

- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Časový displej budíka ukazuje čas signálu budenia

Začnite deň po svojom

- Zobud'te sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Duálny čas budenia
- Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Jednoduché používanie

- 5 jednoduchých tlačidiel pre jednoduchý prístup k obľúbeným melódiám rádia
- Časovač vypnutia automaticky vypne rádio v prednastavenom čase

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 80 mW RMS

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 5
- Pásmo tunera: FM
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: 24-hodinové znovu nastavenie budíka, bzučiak, jemné zobudenie, rádiobudík, opakovaný budík (zdriemnutie)
- Farba podsvietenia: biela
- Zobrazenie číslic: 4
- Hodiny: Digitálny, časovač vypnutia
- Typ displeja: LCD displej
- Zdokonalenia zobrazenia: ovládanie jas

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
- Iné: Manuál používateľa
- Záruka: Záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 5,5 kg
- Hĺbka balenia: 614 mm
- Výška balenia: 238 mm
- Šírka balenia: 172 mm
- Hmotnosť: 0,8 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 122 mm
- Výška hlavnej jednotky: 110 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 110 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 220 - 240 V



DIGITAL
TUNER



Hlavné prvky

Veľký podsvietený LCD displej

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým stanicám bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Jemné zobudenie

Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte neprijemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučáka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby Vás jemne prebudila.

Opakovaný budík

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspíte. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

5 jednodotykových predvolieb rádia

Prístup k obľúbeným stanicám jedným stlačením tlačidla

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vás nechá rozhodnúť, ako dlho chcete počúvať hudbu alebo rádio-stanicu, kým zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude ďalej hrať nastavený čas, potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspieť pri obľúbenom DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.



Dátum vydania
2011-05-24

Verzia: 3.2.16

12 NC: 8670 000 26907
EAN: 87 12581 31522 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com