



Philips
Музыкальная
микросистема

CD, FM
4 Вт



MC1000

Микросистема "все-в-одном"

Одержимые звуком

Это удивительно компактное устройство сочетает в себе превосходный звук и стильный дизайн. Микросистема MC1000 улучшит ваше личное пространство, обогатив впечатлениями от прослушивания. Просто нажмите кнопку и наслаждайтесь динамическим богатым звучанием, наполняющим комнату.

Новое представление о качестве звука

- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Радио FM для прослушивания радиостанций
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Для любого пространства и интерьера

- Компактный дизайн

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: Средн. мощ. 2x2 Вт / муз. мощ. 2x4 Вт
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов

Громкоговорители

- Основная АС: 3" НЧ-динамик

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа
- Тип загрузчика: Верхняя сторона

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео

Подключения

- Другие подключения: Несъемная гибкая FM-антенна
- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм

Функции управления

- Тип загрузчика: сверху

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Кабель линейного входа MP3

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 450 мм x 208,5 мм x 158 мм



Основные

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87824
EAN: 87 12581 63793 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com