



Philips
Reproductor de CD
portátil

AX2500

A prueba de saltos

Con su cómoda forma redondeada y el atractivo diseño de la puerta de CD traslúcida, el divertido AX2500 le va a aportar vida a tu experiencia de audio, vayas donde vayas. Disfrutá de la música sin sobresaltos en cualquier momento y en todo lugar.

Disfrutá de todo tipo de discos

- Reproduce CD, CD-R y CD-RW

A prueba de saltos

- ESP™ de 45 segundos

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

PHILIPS

Destacados

ESP™ de 45 segundos

La protección electrónica contra saltos es una función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor esté expuesto a golpes y saltos mientras corrés o te movés. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser automáticamente para ofrecerte música de forma ininterrumpida.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo

que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos de los discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio te permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.



Especificaciones

Sonido

- Retroalimentación acústica
- Convertidor D/A: 1 bits
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 4mW RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Relación entre señal y ruido: > 82 dB
- Control de volumen: digital

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auriculares: 3,5 mm

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: AA, LR6, UM3
- Tiempo de rep. de la batería de CD: 15

Accesorios

- Audífonos: Auriculares AY3806
- Accesorios incluidos: Manual del usuario

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 5
- Profundidad del embalaje: 60 mm
- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 140 x 140 x 27,5 mm
- Altura del embalaje: 309 mm
- Tipo de empaque: Clamshell
- Ancho del embalaje: 208 mm
- Profundidad de la caja principal: 344 mm
- Peso de la caja principal: 2.54 kg
- Altura de la caja principal: 244 mm
- Ancho de la caja principal: 308 mm
- Peso del producto: 0,2 kg

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Retención, Repetir reproducción, Reinic. reprod. desde interrupción, Reproducción aleatoria, Escaneo
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW
- Absorción elect. contra saltos (CD): 45



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 2.0.9

EAN: 87 10895 96010 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la pila varía según el uso.