

Philips
Mikro muzički sistem

150 W
Bluetooth®

BTM3360



Bogat i snažan zvuk

Nastavite da reprodukujete muziku sa prenosivih uređaja kod kuće. Ovaj Philips mikro sistem ima USB Direct i audio ulaz. Tu je čak i bežični Bluetooth prenos muzike, za uživanje u muzici bez muke.

Jednostavno korišćenje

- Digitalno pretraživanje sa memorijom za stanice radi jednostavnosti korišćenja
- Mehanizam za ubacivanje CD-a omogućava lak pristup
- Trenutno razmenjujte muziku između dva Bluetooth uređaja

Obogatite doživljaj zvuka

- Bass Reflex sistem zvučnika daje snažan i dubok bas
- Digital Sound Control za najbolje regulisanje muzičkog stila
- Maksimalna izlazna snaga 150 W RMS

Uživanje u muzici iz više izvora

- Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja
- USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike
- Prenos muzike koristeći Bluetooth uz uparivanje više uređaja

PHILIPS

Važne karakt.

Uparivanje više uređaja

Bežični Bluetooth® prenos zvuka je sve više uobičajen u svetu zvučnih sistema, ali većina sistema koji podržavaju Bluetooth® omogućavaju povezivanje samo jednog uređaja u isto vreme. Uparivanje više uređaja omogućava uparivanje do dva uređaja i trenutno prebacivanje između njih.

Razmenjajte muziku između dva uređaja

Trenutno razmenjajte muziku između dva Bluetooth uređaja

Reprodukcija MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.

Digital Sound Control



Digital Sound Control pruža izbor unapred podešenih kontrola – Balance (Balansirano), Clear (Jasno), Powerful (Snažno), Warm (Toplo) i Bright (Svetlo) – koje možete da koristite za optimizovanje frekventnog opsega za različite muzičke stilove. Svaki režim koristi tehnologiju grafičkog ekvilajzera za automatsko prilagođavanje balansa zvuka i poboljšavanje najvažnijih frekvencija zvuka u odabranom

muzičkom stilu. Osim toga, Digital Sound Control vam olakšava da dobijete maksimum od muzike preciznim prilagođavanjem balansa zvuka tako da odgovara tipu muzike koju reprodukujete.

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike



Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.

Audio ulaz



Povezivanje preko audio ulaza omogućava direktno reprodukciju sadržaja ulaznog zvuka sa prenosivih medijskih plejera. Pored prednosti uživanja u omiljenoj muzici u vrhunskom kvalitetu zvuka koji omogućava audio sistem, audio ulaz je takođe izuzetno praktičan jer sve što treba da uradite jeste da priključite prenosivi MP3 plejer u audio sistem.

Bass Reflex sistem zvučnika



Bass Reflex stvara dublji bas zvuk u kompaktnom sistemu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sistema sa bas kanalom koji je akustički usklađen sa wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manje izobličenja. Sistem radi na principu rezonance vazdušne mase u bas cevi i vibriranja kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer sistem produžuje zvuk niske frekvencije i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digitalna pretraga sa memor. kanala



Jednostavno dodate do stanice koju želite da memorišete, a zatim pritisnete i zadržite dugme za memoriju da biste memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.

Mehanizam za ubacivanje CD-a

Motorizovana klizna prednja vrata doprinose stilu već elegantnog dizajna ovog sistema. Elegantna ali funkcionalna vrata ležišta za disk otvaraju se jednim dodirom na dugme, klizeći glatkim pokretima vertikalno nagore i nadole svaki put kada želite da promenite izbor muzike. Jednostavno se zavalite i uživajte u dinamičnim performansama zvuka dok gledate kako se disk okreće kroz providno okno.



Specifikacije

Zvuk

- Poboľšanje zvuka: digital sound control
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 150 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonac
- Glavni zvučnik: 2-smerni, 4-inčni woofer, Bass Reflex sistem zvučnika

Mogućnost priključivanja

- USB: USB host
- Bluetooth profili: A2DP
- Audio ulaz (3,5 mm)

Audio reprodukcija

- Režimi za reprodukciju diskova: brzo premotavanje unapred/unazad, pretraga sledeće/prethodne numere, ponavljanje/nasumično/programiranje
- Reprodukcija medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB memorijski uređaj
- Režimi reprodukcije USB Direct: brzo premotavanje unazad/unapred, reprodukuj/pauziraj, prethodno/sledeće, ponavljanje, nasumično, Prekid, programiranje reprodukcije

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski: FM antena, FM antena
- Opseg tjunera: FM mono, FM stereo
- Prethodno podešeni kanali: 20
- Poboľšanje tjunera: automatsko digitalno

pretraživanje, automatsko pretraživanje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom displeju, tajmer za automatsko isključivanje
- Vrsta punjača: trej
- Tip displeja: LED zaslon

Napajanje

- Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: FM antena, Korisničko uputstvo
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač sa 21 tasterom i baterijom

Dimenzije

- Bruto težina: 8,6 kg
- Neto težina: 7,4 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 215 mm
- Širina glavnog zvučnika: 140 mm
- Dubina glavne jedinice: 275 mm
- Težina glavne jedinice: 128 mm
- Širina glavne jedinice: 249 mm
- Visina ambalaže: 313 mm
- Širina ambalaže: 490 mm
- Dubina ambalaže: 356 mm
- Visina glavnog zvučnika: 306 mm



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 3.0.4

EAN: 69 59033 84809 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com