



Philips  
Ægte trådløse  
hovedtelefoner

12 mm neodymenheder

Aktiv støjreduktion (ANC)  
Sikker, komfortabel in-ear-  
pasform  
Op til 29 timers total spilletid



TAT4556BK

## Din musik. På din måde.

Disse ægte trådløse hovedtelefoner med hybrid aktiv støjreduktion bortfiltrerer baggrundsstøj og giver dig den klare lyd og den gode bas, du ønsker. Nyd en behagelig pasform, IPX4 stænk- og svedafvisende og 29 timers spilletid med etuiet.

### Klar lyd. Kraftig bas.

- Understøtter AAC-kode, en lydkilde af ekstrem høj kvalitet
- 12 mm neodymenheder giver klar lyd og kraftig bas
- Altid fokuseret på musikken. Hybrid aktiv støjreduktion

### Særdeles praktisk. Meget komfortabel.

- Nem styring og parring
- Monotilstand giver dig mulighed for at foretage opkald med en enkelt øreprop
- Sikker, komfortabel in-ear-pasform

### Bærbart opladeretui. Op til 29 timers spilletid

- IPX4-bestandig mod stænk og sved
- Bærbart USB-C-opladeretui. 20 timers ekstra spilletid
- 9 timers spilletid. Oplad i 10 minutter for at få en ekstra time

# PHILIPS

## Ægte trådløse hovedtelefoner

12 mm neodymenheder Aktiv støjreduktion (ANC), Sikker, komfortabel in-ear-pasform, Op til 29 timers total spilletid

# Vigtigste nyheder

### Hybrid aktiv støjreduktion



Disse ægte trådløse hovedtelefoner ser ikke bare godt ud – de giver dig også mulighed for at fokusere. Avanceret hybrid aktiv støjreduktion (ANC) filtrerer uønskede lyde fra, og opmærksomhedstilstand giver dig mulighed for at høre verden omkring dig.

### Klar lyd, kraftig bas



På farten. I toget. I parken eller fitnesscentret. Uanset hvor du lytter, giver perfekt justerede

12 mm neodymenheder dig klar lyd og kraftig bas til hvert nummer, afspilningsliste og opkald.

### Sikker, komfortabel in-ear-pasform



Nyd ægte komfort takket være bløde, udskiftelige ørepuder af silikone. Ørepuderne på hver øreprop passer i ørekanalen og skaber en perfekt forsegling, der mindsker udefrakommende støj. Hockeystavsdesignet holder hver øreprop sikkert på plads.

### Nem styring og parring

Betjeningsknapperne på ørepropperne gør det muligt at sætte afspilningslisten på pause, besvare opkald og vække telefonens stemmeassistent. Hovedtelefonerne er klar til parring på et øjeblik. Når parringen er gennemført, opretter de forbindelse til din telefon igen, så snart du åbner opladeretuiet.

TAT4556BK/00

### Monotilstand

Foretager du mange opkald? Du kan fordoble din taletid ved at bruge den ene øreprop, mens den anden oplader. Mikrofonen tildeles automatisk til den øreprop, du bruger. Byt blot rundt, når din nuværende øreprop er ved at løbe tør for batteri.

### IPX4-beständig mod stænk/sved

Med en IPX4-klassificering er disse trådløse hovedtelefoner modstandsdygtige over for stænk fra alle retninger. En smule sved gør ingenting, og du behøver ikke at bekymre dig om at blive fanget i regnen.

### Bærbart opladeretui

Arbejder du over? Disse hovedtelefoner kan følge med. Du får ni timer og seks timers spilletid med et par fuldt opladede øretelefoner med hhv. ANC slået fra og ANC slået til, og et fuldt opladet etui giver dig henholdsvis yderligere 20 timer og 15 timer.

### Understøtter AAC-kode

Understøtter AAC-kode, en lydkilde af ekstrem høj kvalitet

### 9 timers afspilningstid

9 timers spilletid. Oplad i 10 minutter for at få en ekstra time

## Ægte trådløse hovedtelefoner

12 mm neodymenheder Aktiv støjreduktion (ANC), Sikker, komfortabel in-ear-pasform, Op til 29 timers total spilletid

# Specifikationer

### Lyd

- Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
- Højtalerdiameter: 12 mm
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 10 mW
- Følsomhed: 98 dB (1k Hz)
- Enhedstype: Dynamisk

### Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5.2
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Understøttet codec: AAC
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

### Yderemballage

- Længde: 43 cm
- Antal forbrugeremballager: 20
- Bredde: 22.5 cm
- Bruttovægt: 3.46 kg
- Højde: 22 cm
- GTIN: 1 48 95229 12659 3
- Nettovægt: 1.14 kg
- Taravægt: 2.32 kg

### Komfort

- Automatisk sluk
- Vandbestandighed: IPX4
- Monotilstand for TWS
- Type af betjening: Føl

### Indvendig emballage

- Længde: 20.8 cm
- Antal forbrugeremballager: 5
- Bredde: 10.5 cm
- Højde: 19.2 cm
- Nettovægt: 0.285 kg
- Bruttovægt: 0.73 kg
- Taravægt: 0.445 kg
- GTIN: 2 48 95229 12659 0

### Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 3 stk.
- Taletid: 9 timer
- Opladningstid: 2 time(r)
- Spilletid (ANC slået til): 6 + 15 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 9 + 20 time(r)
- Hurtig opladning: 10 mins for 1 hr
- Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (Built-

in)

- Batteritype (øretelefoner): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterivægt (i alt): 11 g
- Batterikapacitet (etui): 500 mAh
- Batterikapacitet (øretelefoner): 55 mAh
- Batterilevetid på standby: 80 hr

### Emballagens mål

- Højde: 17.5 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 3.9 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 12659 6
- Bruttovægt: 0.129 kg
- Nettovægt: 0.057 kg
- Taravægt: 0.072 kg

### Tilbehør

- Lynhåndbog
- Ørepropper: 3 par (S/M/L)
- Opladeretui
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 280 mm

### Design

- Farve: Sort
- Ørekoblingsmateriale: Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

### Mål

- Mål på opladeretui (BxDxH): 7.10 x 4.00 x 3.10 cm
- Mål på øretelefoner (BxDxH): 2.31 x 2.67 x 2.43 cm
- Samlet vægt: 0.047 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20241 2

### ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid
- Opmærksomhedstilstand
- ANC (Aktiv støjreduktion)

### Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato  
2024-03-03

Version: 5.0.4

EAN: 48 95229 12659 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)