

飛利浦  
5.1 聲道家庭劇院

1100W RMS 功率  
無線後置喇叭

HTS3578W



## 壯闊非凡的環繞音效與低沉震撼的低音效果

不可思議的環繞音效新體驗，此款全數位系統搭配強勁的無線後置喇叭，讓您告別雜亂纜線的惡夢。能播放 USB 隨身碟、媒體隨身聽和幾乎所有光碟類型，享受樂趣無窮。

### 輕鬆安裝設置

- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品

### 帶來栩栩如生的影音效果

- DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
- Clear Voice 可傳遞電影與音樂當中更多的人聲細節
- FullSound™ 重現 MP3 音樂優異音質
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

### 連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。

### 可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 JPEG 數位相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL

# PHILIPS

## 焦點

### 無線後置喇叭

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。

### DoubleBASS

DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

### FullSound™

飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

### HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度

的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

### 高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

### EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

### 卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決

高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

### DivX Ultra 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。

### 全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

### 全部都能播放

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。



# 規格

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描

## 音效

- 輸出功率 (RMS): 2 個 170 瓦 (前置), 2 個 125 瓦 (環繞), 2 個 260 瓦 (中央 / 中低音喇叭)
- 總功率 (RMS): 1100 W
- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 40-20000 Hz
- 訊噪比: >60 分貝
- 音效系統: DTS, Dolby 數位, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 夜間模式
- 等化器設定: 搖滾, 動作, 古典, 演唱會, 劇情, Lounge, 遊戲, 運動

## 影片播放

- 壓縮格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- 播放媒體: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

## 播放音效

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: CD
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟
- 畫質增強: 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM

## 連線

- 前方 / 側邊接頭: 3.5 公釐麥克風輸入插孔, 高速 USB, MP3 輸入
- 後方連接: HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, AUX 輸入, 可配合無線技術的

接頭, FM 天線, 容易安裝的喇叭接頭, 數位同軸輸入, 數位光纖輸入

## 電源

- 電源供應器: 120/230VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率: < 1 W
- 耗電量: 200 W

## 喇叭

- 衛星喇叭: 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗: 4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭: 磁場屏蔽, 3 聲道
- 中置喇叭驅動器: 1 個 2 吋高音喇叭, 2 個 2.5 吋低音喇叭
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

## 配件

- 附配件: 無線接收機, 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 使用者手冊, 全球保證手冊

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 57 x 375 公釐
- 設備重量: 3.69 kg
- 接收機尺寸 (寬 x 高 x 深): 126 x 131.5 x 126 公釐
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 262 x 1199 x 264 公釐
- 環繞喇叭重量: 3.55 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 440 x 105 x 75 公釐
- 中置喇叭重量: 1.43 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 245 x 352 x 360 公釐
- 重低音喇叭重量: 5.76 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 1030 x 595 x 411 公釐
- 產品含包裝重量: 32.4 kg



發行日期 2017-04-04

版本: 4.2.8

12 NC: 8670 000 48809  
EAN: 87 12581 45961 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)